

PARAMETRI CONTROLLORE ELETTRONICO - ELECTRONIC CONTROLLER PARAMETERS - PARAMÈTRES CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE - PARAMETER ELEKTRONISCHE STEUERUNG - PARÁMETROS REGULADOR ELECTRÓNICO - PARAMETRI ELEKTRONIČKE KONTROLE

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|-------------------|--|---|--|--|--|
| | ATTENZIONE! La modifica di uno qualsiasi dei parametri di livello 2 senza autorizzazione del costruttore fa decadere la garanzia. | CAUTION! The modification of a level 2-parameter without authorization of the manufacturer causes the loss of guarantee. | ATTENTION! La modification des paramètres du niveau 2 sans l'autorisation du constructeur, fait perdre la garantie. | ACHTUNG! Die Änderung eines Parameters der Ebene 2 ohne Genehmigung des Herstellers führt zum Verlust der Garantie. | ¡CUIDADO! La modificación de cualquiera de los parámetros del nivel 2 sin autorización desde el constructor hace decadere la garantía. |
| Label "CP" | | | | | |
| dif | differential. Differenziale di intervento del relè compressore; il compressore si arresterà al raggiungimento del valore di Setpoint impostato (su indicazione della sonda di regolazione) per ripartire ad un valore di temperatura pari al setpoint più il valore del differenziale. Nota: non può assumere il valore 0. | differential. Compressor relay intervention differential; the compressor stops when the Set point value is reached (as indicated by the control probe), and restarts at temperature value equal to the Set point plus the value of the differential. Note: cannot be 0. | Differential. Différentiel d'intervention du relais compresseur. Le compresseur s'arrête lorsque la valeur du point de consigne programmée (sur indication de la sonde de réglage) est atteinte. Il repart à la valeur de température équivalente au point de consigne plus la valeur du différentiel. Note ne peut pas prendre la valeur 0. | differential. Eingriffsdifferential des Verdichterrelais; der Verdichter stoppt, wenn der eingegebene Sollwert erreicht ist (bezogen auf die Anzeige des Reglerfühlers), und startet, wenn der Temperaturwert der Summe von Sollwert und Wert des Differentials entspricht. Anmerkung: Der Wert kann nicht 0 sein. | differential. Diferencial de intervención del relé compresor; el compresor se detendrá al alcanzar el valor de Setpoint configurado (por indicación de la sonda de regulación) para volver a iniciar a un valor de temperatura igual al setpoint más el valor del diferencial. Nota: no puede asumir el valor 0. |
| HSE | Higher SET. Valore massimo attribuibile al setpoint. | Higher SET. Maximum possible set point value. | Higher SET. Valeur maximum pouvant être attribuée au point de consigne. | Higher SET. Max. Wert, den der Sollwert annehmen kann. | Higher SET. Valor máximo atribuible al setpoint. |
| LSE | Lower SET. Valore minimo attribuibile al setpoint. | Lower SET. Minimum possible set point value. | Lower SET. Valeur minimum pouvant être attribuée au point de consigne. | Lower SET. Min. Wert, den der Sollwert annehmen kann. | Lower SET. Valor mínimo atribuible al setpoint. |
| OSP | Offset SetPoint. Valore di temperatura da sommare algebricamente al setpoint in caso di set ridotto abilitato (funzione Economy). L'attivazione può avvenire da un tasto, configurato per lo scopo. | Offset SetPoint. Temperature value to be added algebraically to the set point if reduced set enabled (Economy function). It can be enabled using a specially configured button. | Offset SetPoint. Valeur de température à additionner de manière algébrique au point de consigne en cas de set limité habilité (fonction Economy). L'activation peut être effectuée au moyen d'une touche configurée à cet effet. | Offset SetPoint. Temperaturwert, der algebraisch zum Sollwert addiert werden muss, falls der reduzierte Sollwert freigegeben ist (Economy-Funktion). Die Aktivierung erfolgt mit einer dazu konfigurierten Taste. | Offset SetPoint. Valor de temperatura de sumar algebraicamente al setpoint en caso de set reducido habilitado (función Economy). La activación puede producirse desde una tecla, configurada para tal objeto. |
| Cit | Compressor min on time. Tempo minimo di attivazione del compressore prima di una sua eventuale disattivazione. Se impostato a 0 non è attivo. | Compressor min on time. Minimum compressor activation time before disabling. If set at 0 it is not active. | Compressor min on time. Temps minimum d'activation du compresseur avant sa désactivation éventuelle. Si ce délai est réglé sur 0, il n'est pas actif. | Compressor min on time. Min. Zeit für die Aktivierung des Verdichters vor seiner eventuellen Deaktivierung. Nicht aktiv, wenn auf 0 eingestellt. | Compressor min on time. Tiempo mínimo de activación del compresor antes de una eventual desactivación. Si está configurado en 0 no está activo. |
| CAt | Compressor mAx on time. Tempo massimo di attivazione del compressore prima di una sua eventuale disattivazione. Se impostato a 0 non è attivo. | Compressor mAx on time. Maximum compressor activation time before disabling. If set at 0 it is not active. | Compressor mAx on time. Temps maximum d'activation du compresseur avant sa désactivation éventuelle. Si ce délai est réglé sur 0, il n'est pas actif. | Compressor mAx on time. Max. Zeit für die Aktivierung des Verdichters vor seiner eventuellen Deaktivierung. Nicht aktiv, wenn auf 0 eingestellt. | Compressor mAx on time. Tiempo máximo de activación del compresor antes de una posible desactivación. Si está configurado en 0 no está activo. |
| Ont | On time (compressor). Tempo di accensione del compressore per sonda guasta. Se impostato a "1" con Off a "0" il compressore rimane sempre acceso, mentre per Off >0 funziona in modalità duty cycle. Vedi schema Duty Cycle. | On time (compressor). Compressor activation time in the event of a faulty probe. If set to "1" with Off at "0" the controller is always on whereas if Off >0 it operates in duty cycle mode. See Duty Cycle diagram | On time (compressor). Temps d'allumage du compresseur pour sonde en panne. Si programmé sur "1" avec Off à "0", le compresseur reste toujours allumé, tandis que pour Off >0, il fonctionne en modalité Duty Cycle. Voir schéma Duty Cycle. | On time (compressor). Einschaltzeit des Verdichters bei Defekt des Fühlers. Bei Einstellung auf "1" mit Off auf "0" bleibt der Verdichter immer an, während er bei Off > 0 in der Modalität Arbeitszyklus arbeitet. Siehe Plan Arbeitszyklus. | On time (compressor). Tiempo de encendido del compresor con sonda averiada. Si está configurado en "1" con Off en "0" el compresor queda siempre encendido, mientras que para Off >0 funciona en modalidad duty cycle. Véase esquema Duty Cycle. |
| Offt | OFF time (compressor). Tempo di spegnimento del compressore per sonda guasta. Se impostato a "1" con Ont a "0" il compressore rimane sempre spento, mentre per Ont >0 funziona in modalità duty cycle. Vedi schema Duty Cycle. | OFF time (compressor). Compressor in disabled state time in the event of a faulty probe. If set to "1" with Off at "0" the controller is always off whereas if Off >0 it operates in duty cycle mode. See Duty Cycle diagram | OFF time (compressor). Temps d'extinction du compresseur pour sonde en panne. Si programmé sur "1" avec Ont à "0", le compresseur reste toujours éteint, tandis que pour Ont >0, il fonctionne en modalité Duty Cycle. Voir schéma Duty Cycle. | OFF time (Verdichter). Abschaltzeit des Verdichters bei Defekt des Fühlers. Bei Einstellung auf "1" mit Ont auf "0" bleibt der Verdichter immer aus, während er bei Ont > 0 in der Modalität Arbeitszyklus arbeitet. Siehe Plan Arbeitszyklus. | OFF time (compressor). Tiempo de encendido del compresor con sonda averiada. Si está configurado en "1" con Off en "0" el compresor queda siempre encendido, mientras que Ont >0 funciona en modalidad duty cycle. Véase esquema Duty Cycle. |
| dOn | delay (at) On compressor. Tempo ritardo attivazione relè compressore dalla chiamata. | delay (at) On compressor. Delay in activating compressor relay after switch-on of instrument. | Delay (at) On Compressor. Temps de retard de l'activation du relais du compresseur à partir de l'appel. | delay (at) On compressor. Verzögerungszeit der Aktivierung des Verdichterrelais von der Anforderung. | delay (at) On compressor. Tiempo de retardo de la activación del relé del compresor del encendido. |
| dOF | delay (after power) OFF. Tempo ritardo dopo lo spegnimento; fra lo spegnimento del relè del compressore e la successiva accensione deve trascorrere il tempo indicato. | delay (after power) OFF. Delay after switch off; the indicated time must elapse between switch-off of the compressor relay and the subsequent switch-on. | delay (after power) OFF. Temps de retard après extinction. Entre l'extinction du relais du compresseur et l'allumage successif, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué. | delay (after power) OFF. Verzögerungszeit nach der Abschaltung; zwischen dem Abschalten des Relais des Verdichters und dem darauf folgenden Einschalten muss die angegebene Zeit vergehen. | delay (after power) OFF. Tiempo de retardo luego del apagado; entre el apagado del relé del compresor y el sucesivo encendido debe transcurrir el tiempo indicado. |
| dbi | delay between power-on. Tempo ritardo tra le accensioni; fra due accensioni successive del compressore deve trascorrere il tempo indicato. | delay between power-on. Delay between switch-ons; the indicated time must elapse between two subsequent switch-ons of the compressor. | delay between power-on. Temps de retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué. | delay between power-on. Verzögerungszeit zwischen den Einschaltungen; zwischen zwei Einschaltungen des Verdichters muss die angegebene Zeit vergehen. | delay between power-on. Tiempo de retardo entre encendidos; entre dos encendidos sucesivos del compresor debe transcurrir el tiempo indicado. |
| OdO | delay Output (from power) On. Tempo di ritardo attivazione uscite dall'accensione dello strumento o dopo una mancanza di tensione. 0= non attivo. | delay Output (from power) On. Delay time in activating outputs after switch-on of the instrument or after a power failure. 0= not active. | delay Output (from power) On. Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de tension. 0= Non actif. | delay Output (from power) On. Verzögerungszeit für die Aktivierung der Ausgänge nach der Einschaltung des Instruments oder nach einem Stromausfall. 0= nicht aktiv | delay Output (from power) On. Tiempo de retardo de la activación salidas desde el encendido del instrumento o luego de una falta de tensión. 0= no activo. |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|--------------------|---|---|---|--|--|
| HC | Modalità di funzionamento 0/C=Cooling, 1/H=Heating | Operating mode 0/C=Cooling, 1/H=Heating | Mode de fonctionnement 0/C=Cooling, 1/H=Heating | Funktionsmodus 0/C=Cooling, 1/H=Heating | Modalidad de funcionamiento 0/C=Cooling, 1/H=Heating |
| Label "FnC" | | | | | |
| dEF | Riechiesta Sbrinamento | Defrost request | Demande Dégivrage | Anforderung Abtauen | Pedido Descarche |
| rAP | Reset Allarme Pressostato | Pressure switch alarm reset | Reset alarme pressostat | Reset Druckwächteralarm | Reset alarma presóstato |
| tAL | Tacitazione allarmi | Alarm silencing | Acquittement alarmes | Alarm-Stummschaltung | Silenciado alarmas |
| AOF | aux | aux | aux | aux | aux |
| SP | Set-point ridotto | Reduced set point | Set réduit | Reduzierter Sollwert | Set reducido |
| Label "Fpr" | | | | | |
| UL | Up load. Trasferimento parametri di programmazione da strumento a Copy Card. | Up load. Transfer of programming parameters from instrument to Copy Card. | Up load. Transfert des paramètres de programmation de l'instrument vers la Copy Card. | Up load. Übertragung von Programmierungsparametern vom Instrument zur Copy Card. | Up load. Transferencia parámetros de programación desde el instrumento a la Copy Card. |
| dL | Down load. Trasferimento parametri di programmazione da Copy Card a strumento. | Down load. Transfer of programming parameters from Copy Card to instrument. | Down load. Transfert des paramètres de programmation de la Copy Card vers l'instrument. | Down load. Übertragung von Programmierungsparametern von der Copy Card zum Instrument. | Down load. Transfiere los parámetros de programación desde la Copy Card hasta el instrumento. |
| Fr | Format. Cancellazione di tutti i dati inseriti nella chiavetta. NOTA BENE: l'impiego del parametro "Fr" (formattazione della chiavetta) comporta la perdita definitiva dei dati inseriti nella stessa. L'operazione non è annullabile. | Format. Cancels all data entered in the copy card. N.B.: if "Fr" parameter (formatting of copy card) is used the data entered in the card will be permanently lost. This operation cannot be undone. | Format. Elimination de toutes les données insérées sur la Copy Card. NOTA BENE : le recours au paramètre "Fr" (formatage de la Copy Card) entraîne la perte définitive des données qui y sont présentes. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée. | Format. Löscht alle in den Schlüssel eingegebenen Daten. ANMERKUNG: Die Benutzung des Parameters "Fr" (Formatierung des Schlüssels) führt zum endgültigen Verlust der darin gespeicherten Daten. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. | Format. Borra todos los datos introducidos en la llave. NOTA: el uso del parámetro "Fr" (formatación de la llave) comporta la pérdida definitiva de los datos introducidos en la misma. La operación no puede anularse. |
| Label "CnF" | | | | | |
| rel | release firmware. Versione del dispositivo: parametro a sola lettura. | reRelease firmware. Device version: read only parameter. | reRelease firmware. Version du dispositif : paramètre en lecture seule. | reRelease firmware. Version des Gerätes: Anzeigeparameter. | release firmware. Versión del dispositivo: parámetro de sólo lectura. |
| tAB | tAble of parameters. Riservato: parametro a sola lettura. | tAble of parameters. Reserved: read only parameter. | tAble of parameters. Réserve : paramètre en lecture seule. | tAble of parameters. Reserviert: Anzeigeparameter. | tAble of parameters. Reservado: parámetro de sólo lectura. |
| PA2 | PAssword 2. Quando abilitata (valore diverso da 0) costituisce la chiave di accesso per i parametri di livello 2. | PAssword 2. When enabled (value is not 0) it represents the access key to level 2 parameters. | PAssword 2. Quand il est validé (valeur autre que 0), il constitue la clé d'accès pour les paramètres de niveau 2. | PAssword 2. Falls befähigt (von 0 verschiedener Wert) bildet es den Schlüssel für den Zugang zu den Parametern der Ebene 2. | CONtraseña 2. Cuando se habilita (con un valor distinto de 0) constituye la clave de acceso a los parámetros de nivel 2. |
| H00 | Selezione tipo di sonda, PTC oppure NTC. 0 = PTC; 1 = NTC. | Selection of probe type, PTC or NTC. 0 = PTC; 1 = NTC. | Sélection du type de sonde, PTC ou bien NTC. 0 = PTC; 1 = NTC. | Wahl des Fühlertyps, PTC oder NTC. 0 = PTC; 1 = NTC. | Selección tipo de sonda, PTC o bien NTC. 0 = PTC; 1 = NTC. |
| H02 | Tempo attivazione tasti, quando configurati con una seconda funzione. Per i tasti ESC, Up e DOWN configurati con seconda funzione (defrost, aux, ecc) si imposta il tempo per l'attivazione rapida della stessa. Fa eccezione aux che ha il tempo fisso di 1 secondo | Button activation time if buttons are configured for a second function. For the ESC, Up and DOWN buttons configured for a second function (defrost, aux, etc) the time for rapid enabling is set. Aux is an exception and has a set time of 1 second button/aux | Temps d'activation des touches, quand elles sont configurées avec une deuxième fonction. Pour les touches ESC, UP et DOWN configurées avec une deuxième fonction (dégivrage, aux., etc.), il règle le temps pour l'activation rapide de cette dernière. Aux. fait exception car son temps est fixé à 1 seconde | Aktivierungszeit Tasten, falls mit einer zweiten Funktion konfiguriert. Für die Taste ESC, Up und DOWN konfiguriert mit einer zweiten Funktion (Abtauen, Sonderfunktion usw.) wird die Zeit für die schnelle Aktivierung derselben eingegeben. eine Ausnahme bildet Sonderfunktion, die eine feste Zeit von 1 Sekunde hat | Tiempo de activación de las teclas, cuando están configuradas con una segunda función. Para las teclas ESC, SUBIR y BAJAR configuradas con segunda función (defrost, aux, etc.) se configura el tiempo para la activación rápida de la misma. Excepto aux que tiene el tiempo fijo de 1 segundo |
| H06 | tasto/ingresso aux/luce-micro porta attivi a strumento off (ma alimentato) | input/door switch light active when instrument is off (but powered) | touche/entrée aux/lumière-interrupteur porte actif avec instrument OFF (mais alimenté) | Taste/Eingang Sonderfunktion/Licht-Mikroschalter Tür aktiv bei Instrument off (jedoch gespeist) | tecla/entrada aux/luz-interruptor de puerta activo con instrumento off (pero alimentado) |
| H08 | Modalità di funzionamento in stand-by. 0= si spegne solo il display; 1= display acceso e regolatori bloccati; 2= display spento e regolatori bloccati; | Stand-by operating mode. 0= only display switched off; 1= display on and controllers locked; 2= display off and controllers locked; | Mode de fonctionnement en stand-by. 0= seul l'afficheur s'éteint; 1= afficheur allumé et régulateurs bloqués; 2= afficheur éteint et régulateurs bloqués; | Funktionsweise Standby. 0= nur das Display wird ausgeschaltet; 1= Display eingeschaltet und Regler blockiert; 2= Display abgeschaltet und Regler blockiert | Modalidad de funcionamiento en stand-by. 0= se apaga sólo el display; 1= display encendido y reguladores bloqueados; 2= display apagado y reguladores bloqueados; |
| H11 | Configurazione ingressi digitali/polarità. 0 = disabilitata; 1 = sbrinamento; 2 = set ridotto; 3 = ausiliaria; 4 = micro porta 5 = allarme esterno *6 = disabilita memorizzazione allarmi HACCP (*solo nei modelli con HACCP) 7 = stand-by (ON-OFF) 8 = richiesta di manutenzione 9 = ingresso pressostato generico | Configuration of digital inputs/polarity. 0 = disabled; 1 = defrost; 2 = reduced set point; 3 = auxiliary; 4 = door switch 5 = external alarm *6 = disables storage of HACCP alarms (*only in HACCP models) 7 = stand-by (ON-OFF) 8 = maintenance request 9 = general pressure switch input | Configuration des entrées numériques/polarités. 0 = invalidé; 1 = dégivrage; 2 = set réduit; 3 = auxiliaire; 4 = micro porte; 5 = alarme externe. *6 = invalide l'enregistrement des alarmes HACCP (*uniquement pour les modèles avec HACCP) 7 = stand-by (ON-OFF) 8 = demande de maintenance 9 = entrée pressostat générique | Konfigurierung Digitaleingänge/Polarität. 0= deaktiviert; 1 = Abtaung 2 = reduzierter Sollwert; 3 = Sonderfunktion; 4 = Mikroschalter Tür 5 = externer Alarm *6 = deaktiviert die Abspeicherung der Alarme HACCP (*nur bei den Modellen mit HACCP) 7 = Standby (ON-OFF) 8 = Wartungsanforderung 9 = Eingang allgemeiner Druckwächter | Configuración entradas digitales/polaridad. 0 = inhabilitada; 1 = inhabilitada; 2 = set reducido; 3 = auxiliares; 4 = interruptor de puerta; 5 = alarma exterior. *6 = inhabilita la memorización de alarmas HACCP (*sólo en los modelos con HACCP) 7 = stand-by (ON-OFF) 8 = requerimiento de mantenimiento 9 = entrada presóstato genérico |
| H12 | Configurazione ingressi digitali/polarità. Analogo a H11 ATENZIONE! valori positivi o negativi cambiano la polarità | Configuration of digital inputs/polarity. Same as H11 WARNING! positive or negative values change polarity | Configuration entrées numériques/polarités. Analogue à H11 ATTENTION ! des valeurs positives ou négatives changent la polarité | Konfigurierung digitale Eingänge/Polarität. Analog zu H11. ACHTUNG! Positive oder negative Werte ändern die Polung | Configuración entradas digitales/polaridad. Análogo a H11 ATENCIÓN! valores positivos o negativos cambian la polaridad |
| H21 | Configurabilità uscita digitale 2. (B) 0 = disabilitata; 1 = compressore 2 = sbrinamento 3 = ventole; 4 = allarme; 5 = ausiliaria. 6 = stand-by 7 = luce 8 = buzzer; 9 = Sbrinamento sul 2° evaporatore 10 = ventole condensatore | Digital output configurability 2. (B) 0 = disabled; 1 = compressor; 2 = defrosting 3 = fans; 4 = alarm; 5 = auxiliary 6 = stand-by 7 = light 8 = buzzer; 9 = Defrosting on 2nd evaporator 10 = condenser fans | Configurabilité sortie numérique 2. (B) 0 = invalidée; 1 = compresseur; 2 = dégivrage 3 = ventilateurs; 4 = alarme; 5 = auxiliaire. 6 = stand-by 7 = lumière 8 = signal sonore; 9 = dégivrage du 2e évaporateur 10 = ventilateurs condensateur | Konfigurierbarkeit digitaler Ausgang 2. (B) 0 = deaktiviert; 1 = Verdichter; 2 = Abtauen 3 = Gebläse 4 = Alarm; 5 = Hilfsausgang. 6 = Standby 7 = Licht 8 = Buzzer; 9 = Abtauen am 2. Verdampfer 10 = Verdichtergebläse | Configuración salida digital 2. (B) 0 = inhabilitada; 1 = compresor; 2 = descarche 3 = ventilador; 4 = alarma; 5 = auxiliar. 6 = stand-by 7 = luz 8 = zumbador 9 = Descarche en el 2° evaporador 10 = ventilador condensador |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|--------------------|--|--|--|---|---|
| H22 | Configurabilità uscita digitale 1. (A) Analogo a H21. | Digital output 1 configurability. (A) Same as H21. | Configurabilité sortie numérique 1 (A). Analogue à H21. | Konfigurierbarkeit des Digitalausgangs 1. (A) Analog zu H21. | Configuración salida digital 1. (A) Análogo a H21. |
| H23 | Configurabilità uscita digitale 3. (C) Analogo a H21. | Digital output 3 configurability. (C) Same as H21. | Configurabilité sortie numérique 3 (C). Analogue à H21. | Konfigurierbarkeit des Digitalausgangs 3. (C) Analog zu H21. | Configuración salida digital 3. (C) Análogo a H21. |
| H24 | Configurabilità uscita digitale 4. (D) Analogo a H21. | Digital output 4 configurability. (D) Same as H21. | Configurabilité sortie numérique 4 (D). Analogue à H21. | Konfigurierbarkeit des Digitalausgangs 4. (D) Analog zu H21. | Configuración salida digital 4. (D) Análogo a H21. |
| H25 | PARAMETRO VISIBILE NELLA VERSIONE CON BUZZER Configurabilità uscita buzzer. 0 = disabilitata; 8 = abilitata (default) 1-7; 9 = non utilizz. | PARAMETER VISIBLE IN VERSION WITH BUZZER Buzzer output configurability. 0 = disabled; 8 = enabled (default) ; 1-7; 9 = not used | PARAMETRE VISIBILE DANS LA VERSION AVEC BUZZER Configurabilité de la sortie du buzzer. 0 = invalidée; 8 = validée (défaut); 1-7; 9 = non utilisé | PARAMETER SICHTBAR IN VERSION MIT BUZZER Konfigurierbarkeit Ausgang Buzzer. 0 = deaktiviert; 8 = aktiviert (Default) ; 1-7; 9 = nicht verwendet | PARÁMETRO VISIBILE EN LA VERSIÓN CON ZUMBADOR Configuración salida zumbador. 0 = inhabilitada; 8 = habilitada (por defecto) ; 1-7; 9 = no utiliz. |
| H31 | Configurabilità tasto UP. 0 = disabilitata; 1 = sbrinnamento; (default) 2 = ausiliaria; 3 = set ridotto; *4 = reset allarmi HACCP (*solo nei modelli con HACCP); *5 = disabilita allarmi HACCP (*solo nei modelli con HACCP); 6 = luce; 7 = stand-by; 8 = richiesta di manutenzione | UP button configurability. 0 = disabled; 1 = defrosting (default) 2 = auxiliary; 3 = reduced set point; *4 = reset HACCP alarm reset (*only in HACCP models); *5 = disables HACCP alarms (*only in HACCP models) 6 = light; 7 = stand-by; 8 = maintenance request | Configurabilité touche UP. 0 = invalidée; 1 = dégivrage; (défaut) 2 = auxiliaire; 3 = set réduit. *4 = acquittement des alarmes HACCP (*uniquement dans les modèles avec HACCP); *5 = invalide les alarmes HACCP (*uniquement dans les modèles avec HACCP); 6 = lumière; 7 = stand-by; 8 = demande de maintenance | Konfigurierbarkeit Taste UP. 0 = deaktiviert; 1 = Abtaung (Default) 2 = Sonderausattung; 3 = reduzierter Sollwert; *4 = Reset Alarme HACCP (*nur bei Modellen mit HACCP); *5 = deaktiviert Alarme HACCP (*nur bei den Modellen mit HACCP); 6 = Licht; 7 = Standby; 8 = Wartungsanforderung | Configuración tecla UP. 0 = inhabilitada; 1 = descarche; (por defecto) 2 = auxiliares; 3 = set reducido; *4 = reset alarmas HACCP (*sólo en los modelos con HACCP); *5 = inhabilita las alarmas HACCP (*sólo en los modelos con HACCP); 6 = luz; 7 = stand-by; 8 = pedido de mantenimiento |
| H32 | Configurabilità tasto DOWN. Analogo a H31. (0 = disabilitato; default) | DOWN button configurability. Same as H31. (0 = disabled; default) | Configurabilité de la touche DOWN. Analogue à H31. (0 = invalidé, défaut) | Konfigurierbarkeit Taste DOWN. Analog zu H31. (0 = deaktiviert; Default) | Configuración tecla DOWN (BAJAR). Análogo a H31. (0 = inhabilitado; por defecto) |
| H33 | Configurabilità tasto ESC. Analogo a H31. (0 = disabilitato; default) | ESC button configurability. Same as H31. (0 = disabled; default) | Configurabilité de la touche ESC. Analogue à H31. (0 = invalidé, défaut) | Konfigurierbarkeit Taste ESC. Analog zu H31. (0 = deaktiviert; Default) | Configuración tecla ESC. Análogo a H31. (0 = inhabilitado; por defecto) |
| H41 | Presenza sonda Regolazione. n= non presente; y= presente. | Presence of control probe. n= not present; y= present. | Présence de la sonde Réglage . n= non présente; y= présente. | Vorhandensein Reglerfühler. n= nicht vorhanden; y= vorhanden. | Presencia sonda Regulación. n= no presente; y= presente. |
| H42 | Presenza sonda Evaporatore. n= non presente; y= presente. | Presence of Evaporator probe. n= not present; y= present. | Présence de la sonde Evaporateur. n= non présente; y= présente. | Vorhandensein Fühler Verdampfer. n= nicht vorhanden; y= vorhanden. | Presencia sonda Evaporador. n= no presente; y= presente. |
| H43 | Configurazione sonda display. n= non presente; y= presente (sonda display); 2EP= presente (sonda su 2° evaporatore). | Display probe configuration. n= not present; y= present (display probe); 2EP= present (probe on 2nd evaporator). | Configuration de la sonde de l'afficheur. n= non présente; y= présente (sonde afficheur); 2EP= présente (sonde du 2e évaporateur). | Konfigurierung Fühler Display. n= nicht vorhanden; y= vorhanden (Fühler Display); 2EP= vorhanden (Fühler an 2. Verdampfer). | Configuración sonda display. n= no presente; y= presente (sonda display); 2EP= presente (sonda en 2° evaporador). |
| H48 | Presenza RTC n= non presente; y= presente | Presence of RTC n= not present; y= present | Présence de RTC n= non présente; y= présente | Vorhandensein RTC n= nicht vorhanden; y= vorhanden | Presencia RTC n= no presente; y= presente |
| Label "diS" | | | | | |
| LOC | (keyboard) LOCK. Blocco tastiera. Rimane comunque la possibilità di entrare in programmazione parametri e modificarli, compreso lo stato di questo parametro per consentire lo sblocco della tastiera. y = sì (tastiera bloccata); n = no. | (keyboard) LOCK. Keyboard locked. However, you can still access the parameter programming menu and modify parameters including the status of this parameter to allow keyboard unlocking. y = yes (keyboard locked); n = no. | (keyboard) LOCK. Blocage du clavier. Il reste cependant possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier, y compris l'état de ce paramètre pour permettre le déblocage du clavier. y = oui (clavier bloqué); n = non. | (keyboard) LOCK. Tastatur sperren. Es bleibt jedoch die Möglichkeit, die Programmierung der Parameter aufzurufen und sie zu ändern, einschließlich des Status dieses Parameters zum Entsperrern der Tastatur. y = ja (Tastatur blockiert); n = nein. | (keyboard) LOCK. Bloqueo del teclado. Existe siempre la posibilidad de entrar en la programación de los parámetros y modificarlos, incluyendo el estado de este parámetro para desbloquear el teclado. y = sí; n = no. |
| ndt | number display type. Visualizzazione con punto decimale. y = sì (visualizzazione con decimale); n = no (solo interi). | number display type. Display with decimal point. y = yes (display with decimal point); n = no (only whole numbers). | number display type. Affichage avec point décimal. y = oui (visualisation avec décimal); n = non (seulement entiers). | number display type. Anzeige des Dezimalpunkts. y = ja (Anzeige mit Dezimalstelle) ; n = nein (nur ganze Zahlen). | number display type. Visualización con punto decimal. y = sí (visualización con decimal) ; n = no (sólo enteros). |
| CA1 | CAlibration 1. Calibrazione 1. Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto dalla sonda 1, secondo l'impostazione del parametro "CA". | CAlibration 1. Calibration 1. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 1, based on "CA" parameter settings. | CAlibration 1. Calibrage 1. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 1, selon le réglage du paramètre "CA". | CAlibration 1. Kalibrierung 1. Positiver oder negativer Temperaturwert, der in Abhängigkeit vom Parameter "CA" zu dem addiert wird, der von Fühler 1 gelesen wird. | CAlibration 1. Calibración 1. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por la sonda 1, según el establecimiento del parámetro "CA". |
| CA2 | CAlibration 2. Calibrazione 2. Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto dalla sonda 2, secondo l'impostazione del parametro "CA". | CAlibration 2. Calibration 2. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 2, based on "CA" parameter settings. | CAlibration 2. Calibrage 2. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 2, selon le réglage du paramètre "CA". | CAlibration 2. Kalibrierung 2. Positiver oder negativer Temperaturwert, der in Abhängigkeit vom Parameter "CA" zu dem addiert wird, der von Fühler 2 gelesen wird. | CAlibration 2. Calibración 2. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por la sonda 2, según el establecimiento del parámetro "CA". |
| CA3 | CAlibration 3. Calibrazione 2. Valore di temperatura positivo o negativo che viene sommato a quello letto dalla sonda 3, secondo l'impostazione del parametro "CA". | CAlibration 3. Calibration 2. Positive or negative temperature value added to the value read by probe 3, based on "CA" parameter settings. | CAlibration 3. Calibrage 2. Valeur de température positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde 3, selon le réglage du paramètre "CA". | CAlibration 3. Kalibrierung 2. Positiver oder negativer Temperaturwert, der in Abhängigkeit vom Parameter "CA" zu dem addiert wird, der von Fühler 3 gelesen wird. | CAlibration 3. Calibración 2. Valor de temperatura positivo o negativo que se suma al leído por la sonda 3, según el establecimiento del parámetro "CA". |
| ldL | Low display Label. Valore minimo visualizzabile dallo strumento. | Low display Label. Minimum value the instrument is able to display. | Low display Label. Valeur minimum pouvant être visualisée par le dispositif. | Low display Label. Min. vom Instrument anzeigbarer Wert. | Low display Label. Valor mínimo que puede visualizar el instrumento. |
| hdL | High display Label. Valore massimo visualizzabile dallo strumento. | High display Label. Maximum value the instrument is able to display. | High display Label. Valeur maximum visualisable par l'instrument. | High display Label. Max. vom Instrument anzeigbarer Wert. | High display Label. Valor máximo que puede visualizar el instrumento. |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|--------------------|---|---|---|--|--|
| CA | CAlibration Intervention. Intervento dell'offset su visualizzazione, termostatazione o entrambe. 0 = modifica la sola temperatura visualizzata; 1 = somma con la sola temperatura utilizzata dai regolatori e non per la visualizzazione che rimane inalterata; 2 = somma con la temperatura visualizzata che è anche utilizzata dai regolatori. | CAlibration Intervention. Intervention of offset on display, thermostat control or both. 0 = only modifies the temperature displayed; 1 = adds to the temperature used by controllers, not the temperature displayed that remains unchanged; 2 = adds to temperature displayed that is also used by controllers. | CAlibration Intervention. Intervention de l'offset sur affichage, station thermique ou les deux. 0 = modifie uniquement la température visualisée; 1 = somme avec uniquement la température utilisée pour les régulateurs et non pour l'affichage, laquelle demeure inchangée; 2 = somme avec la température visualisée qui est également utilisée par les régulateurs. | CAlibration Intervention. Eingriff des Offsets auf Anzeige, Thermostat oder beide. 0 = ändert nur die angezeigte Temperatur; 1 = addiert nur zur Temperatur, die für die Regler verwendet wird, und nicht zur Anzeige, die unverändert bleibt; 2 = addiert zur angezeigten Temperatur und auch zu der, die von den Reglern verwendet wird. | CAlibration Intervention. Intervención del offset en visualización, termostatación o ambas. 0 = modifica solamente la temperatura visualizada; 1 = suma solamente la temperatura utilizada por los reguladores y no para la visualización que permanece inalterada; 2 = suma con la temperatura visualizada que también está utilizada por los reguladores. |
| ddl | defrost display Lock. Modalità di visualizzazione durante lo sbrinamento. 0 = visualizza la temperatura letta dalla sonda termostatazione; 1 = blocca la lettura sul valore di temperatura letto dalla sonda termostatazione all'istante di entrata in sbrinamento e fino al successivo raggiungimento del valore di Setpoint; 2 = visualizza la label "deF" durante lo sbrinamento e fino al successivo raggiungimento del valore di Setpoint (oppure fino allo scadere di Ldd). | defrost display Lock. Display mode during defrosting. 0 = displays the temperature read by the thermostat control probe; 1 = locks the reading on the temperature value read by thermostat control probe when defrosting starts until the next time the Set point value is reached; 2 = displays the label "deF" during defrosting until the next time the Set point value is reached (or until Ldd expires). | defrost display Lock. Modalité de visualisation durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par la sonde de thermostatisation; 1 = bloque la lecture sur la valeur de température lue par la sonde de thermostatisation au moment de la mise en dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la valeur de Point de consigne; 2 = visualise l'étiquette "deF" durant le dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la valeur du Point de consigne (ou bien jusqu'à l'échéance de Ldd). | defrost display Lock. Anzeigemodalität beim Abtauen. 0 = zeigt die Temperatur an, die vom Thermostaffühler gelesen wird; 1 = blockiert die Ablesung auf dem Wert der Temperatur, den der Thermostaffühler bei Beginn der Abtauung liest, bis zum anschließenden Erreichen des Sollwertes; 2 = zeigt während des Abtauens und bis zum anschließenden Erreichen des Sollwertes (oder bis zum Ablauf von Ldd) das Label "deF" an. | defrost display Lock. Modalidad de visualización durante el descarche. 0 = visualiza la temperatura leída por la sonda de termostatación; 1 = bloquea la lectura en el valor de temperatura leída por la sonda de termostatación al instante de entrada en descarche y hasta alcanzar el sucesivo valor de Setpoint; 2 = visualiza la etiqueta "deF" durante el descarche y hasta alcanzar el sucesivo valor de Setpoint (o bien hasta el vencimiento de Ldd). |
| ldd | Lock defrost disable. Valore di time-out per sblocco display e risorse se il raggiungimento del setpoint dovesse durare troppo a lungo durante lo sbrinamento, oppure se si interrompe la comunicazione Link Master-Slave (errore E7) | Lock defrost disable. Time-out value for unlocking display and resources if reaching the set point takes too long during defrosting or if the Link (Master-Slave) communication fails (E7 error) | Lock defrost disable. Valeur de time-out pour déblocage de l'afficheur et ressources si l'atteinte du point de consigne s'avère trop longue pendant le dégivrage ou lorsque s'interrompt la communication Link Maître Esclave (erreur E7) | Lock defrost disable. Time-out Wert für Entsperrung Display und Ressourcen, falls das Erreichen des Sollwertes beim Abtauen zu lange dauert, oder falls die Kommunikation Link Master-Slave unterbrochen wird (Fehler E7) | Lock defrost disable. Valor de tiempo máximo para el desbloqueo del display y recursos si el alcanzado del setpoint debería durar mucho durante el descarche, o bien si se interrumpe la comunicación Link Master-Slave (error E7) |
| dro | display read-out. Selezione °C o °F per la visualizzazione temperatura letta dalla sonda. 0 = °C, 1 = °F. NOTA BENE: con la modifica da °C a °F o viceversa NON vengono però modificati i valori di setpoint, differenziale, ecc. (es set=10°C diventa 10°F) | display read-out. Select °C or °F to display temperature read by probe. 0 = °C, 1 = °F. N. B: switching from °C to °F DOES NOT modify set points, differentials, etc. (for example set point=10°C becomes 10°F). | display read-out. Sélection °C ou °F pour la visualisation de la température lue par la sonde. 0 = °C, 1 = °F. NOTA BENE: avec la modification de °C à °F ou vice-versa, les points de consigne, différentiel, etc. (ex. set=10°C devient 10°F) NE sont toutefois PAS modifiés | display read-out. Wahl °C oder °F für die Anzeige der vom Fühler erfassten Temperatur. 0 = °C, 1 = °F. ANMERKUNG: mit der Änderung von °C zu °F oder umgekehrt werden die Werte Sollwert, Differential usw. NICHT umgerechnet (zum Beispiel Sollwert =10°C wird 10°F) | display read-out. Selección °C o °F para la visualización de la temperatura leída por la sonda. 0 = °C, 1 = °F. NOTA: con la modificación de °C a °F o viceversa NO se modifican los valores de setpoint, diferencial, etc. (ej. set=10°C se convierte en 10°F) |
| ddd | Selezione del tipo di valore da visualizzare sul display. 0 = Setpoint; 1 = sonda 1 (termostatazione); 2 = sonda 2 (evaporatore); 3 = sonda 3 (display). | Selection of the value type to be displayed. 0 = Set point; 1 = probe 1 (thermostat control); 2 = probe 2 (evaporator); 3 = probe 3 (display). | Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = point de consigne; 1 = sonde 1 (thermostatisation); 2 = sonde 2 (évaporateur); 3 = sonde 3 (afficheur). | Wahl des Werts, der auf dem Display angezeigt wird. 0 = Sollwert; 1 = Fühler 1 (Thermostat); 2 = Fühler 2 (Verdampfer); 3 = Fühler 3 (Display). | Selección del tipo de valor a visualizar en el display. 0 = Setpoint; 1 = sonda 1 (termostatación); 2 = sonda 2 (evaporador); 3 = sonda 3 (display). |
| Label "Ad" | | | | | |
| dEA | dEvice Address. Indirizzo dispositivo: indica al protocollo di gestione l'indirizzo dell'apparecchio. | dEvice Address. Indirizzo dispositivo: indicates the device address to the management protocol. | dEvice Address. Adresse dispositif: indique le protocole de gestion de l'adresse de l'appareil. | dEvice Address. Adresse des Geräts: gibt dem Verwaltungsprotokoll die Adresse des Geräts an. | dEvice Address. Dirección dispositivo: indica al protocolo de gestión la dirección del aparato. |
| FAA | FAMily Address. Indirizzo famiglia: indica al protocollo di gestione la famiglia dell'apparecchio. | FAMily Address. Indirizzo famiglia: indicates the device family to the management protocol. | FAMily Address. Adresse famille: indique le protocole de gestion de la famille de l'appareil. | FAMily Address. Adresse Familie: gibt dem Verwaltungsprotokoll die Adresse der Familie an. | FAMily Address. Dirección familia: indica al protocolo de gestión la familia del aparato. |
| StP | Bit di stop ModBus; 1b=0, 2b=1 | Stop bit Modbus 1b=0 2b=1 | Bit de stop Modbus 1b=0 2b=1 | Stoppbit ModBus; 1b=0, 2b=1 | Bit de stop Modbus 1b=0 2b=1 |
| Pty | Bit di parità ModBus; n=none, E=even, o=odd | Parity bit Modbus n=none E=even o=odd | Bit de parité Modbus n=none E=even o=odd | Paritätsbit ModBus; n=none, E=even, o=odd | Bit de paridad Modbus n=none E=even o=odd |
| Label "PrE" | | | | | |
| PEn | numero errori ammesso per ingresso pressostato di minima/massima | number of errors allowed per maximum/minimum pressure | nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat de minimum/maximum | Zulässige Fehlerzahl pro Eingang Druckwächter für Mindest-/Höchstwert | número errores admitido por entrada presostato de mínima/máxima |
| PEi | Intervallo di conteggio errori pressostato di minima/massima | switch input Minimum/maximum pressure switch error count time | Intervalle de calcul erreurs pressostat de minimum/maximum | Zeitintervall der Fehlerzählung am Druckwächter für Mindest-/Höchstwert | Intervalo de conteo errores presostato de mínima/máxima |
| Label "Lit" | | | | | |
| dSd | Abilitazione relè luce da micro porta. n = porta aperta non accende luce; y = porta aperta accende luce (se era spenta) | Light relay enable from door switch. n = door open, light does not turn on; y = door open, light turns on (if it was off). | Validation du relais lumière par l'interrupteur de la porte. n = porte ouverte n'allume pas la lumière; y = porte ouverte allume la lumière (si elle était éteinte). | Befähigung Relais Licht von Mikroschalter Tür. n = Tür offen schaltet Licht nicht ein; y = Tür offen schaltet Licht ein (falls es aus war). | Habilitación del relé luz de interruptor de puerta. n = puerta abierta no enciende la luz; y = puerta abierta enciende la luz (si estaba apagada). |
| dLt | Ritardo disattivazione (spegnimento) relè luce (luce cella). La luce cella rimane accesa per dLt minuti alla chiusura della porta se il parametro dSd ne prevede l'accensione. | Light relay disabling (switch off) delay (cell light). The cell light will remain on for dLt minutes after closing the door if dSd parameter is set to do this. | Retard de la désactivation (extinction) du relais lumière (lumière compartiment). La lumière du compartiment reste allumée pendant dLt minutes lors de la fermeture de la porte si le paramètre dSd en prévoyait l'allumage. | Verzögerung Deaktivierung (Abschaltung) Relais Licht (Zellenbeleuchtung). Die Zellenbeleuchtung bleibt für dLt Minuten an, wenn die Tür geschlossen wird und der Parameter dSd die Einschaltung vorsieht. | Retardo desactivación (apagado) relé luz (luz cámara). La luz cámara queda encendida por dLt minutos con el cierre de la puerta si el parámetro dSd tenía previsto el encendido. |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|-------------------|--|---|---|--|--|
| OFI | Tasto luce disattiva sempre relé luce. Abilita lo spegnimento mediante tasto della luce cella anche se è attivo il ritardo dopo la chiusura impostato da dLt | Light switch always disables light relay. Enables switching off with light button even if the delay after closing the door set by dLt is active. | La touche lumière désactive toujours les relais lumière. Valide l'extinction au moyen la touche de la lumière du compartiment même si le retard est activé après la fermeture impartie par dLt | Die Taste Licht deaktiviert immer das Relais Licht. Befähigt die Abschaltung mit der Taste Zellenbeleuchtung auch wenn die Verzögerung nach dem Schließen aktiv ist, die mit dLt | Tecla luz que desactiva siempre el relé luz. Habilita el apagado mediante la tecla de la luz cámara, inclusive si está activo el retraso luego del cierre configurado por dLt |
| dOd | Micro porta spegne utenze. Su comando del digital input (Ingresso digitale), programmato come micro porta, consente lo spegnimento delle utenze all'apertura della porta e il loro re-inserimento alla chiura (rispettando eventuali temporizzazioni in corso) | Door switch switches off loads. When commanded by the digital input, programmed as door-switch, it stops all the loads when the door is opened and re-starts them when the door is closed (observing any timings in progress). | Interrupteur porte d'arrêt des utilisateurs. Sur une commande de l'entrée numérique, programmée en tant qu'interrupteur de porte, il permet d'éteindre les utilisateurs à l'ouverture de la porte et de les réarmer à la fermeture (en respectant les éventuelles temporisations en cours). | Mikroschalter Tür schaltet Abnehmer ab. Gestattet auf Befehl des digitalen Eingangs, der als Mikroschalter Tür programmiert ist die Abschaltung der Abnehmer bei Öffnen der Tür sowie ihr Wiedereinschalten beim Schließen (unter Beachtung eventueller laufender Zeitsteuerungen) | Interruptor de puerta apaga los usuarios. Bajo el mando del digital input (Entrada digital), programado como interruptor de puerta, permite el apagado de los usuarios cuando se abre la puerta y su re-conexión cuando se cierra (respetando las posibles temporizaciones en curso) |
| dAd | Ritardo attivazione digital input (Ingresso digitale) | Digital input enabling delay | Retard de l'activation de l'entrée numérique). | Verzögerung Aktivierung digitaler Eingang | Retardo activación digital input (Entrada digital) |
| dFO | Ritardo attivazione ventole del consenso | Delay in enabling fans with consensus | Retard activation ventilateurs par rapport à l'accord | Einschaltverzögerung Gebläse ab Freigabe | Retraso activación compresor desde el consentimiento |
| dCO | Ritardo attivazione compresor del consenso | Delay in enabling compressor with consensus | Retard activation compresseur par rapport à l'accord | Einschaltverzögerung Verdichter ab Freigabe | Retraso activación compresor desde el consentimiento |
| PEA | Abilità comportamento forzato da microporta e/o da allarme esterno: 0= funzione disattivata 1= associata a microporta 2= associata ad allarme esterno 3= associata a microporta e/o allarme esterno | Enables forced behaviour from door light and/or external alarm: 0=disabled function 1=associated with door light 2=associated with external alarm 3=associated with door light and/or external alarm | Valide comportement forcé depuis microporte et/ou depuis alarme extérieure : 0=fonction désactivée 1=associée à microporte 2=associée à alarme extérieure 3=associée à microporte et/ou alarme extérieure | Freigabe forciertes Verhalten über Mikroport der Tür und/oder externen Alarm: 0=Funktion deaktiviert 1=an Mikroport gebunden 2=an externen Alarm gebunden 3=an Mikroport und/oder externen Alarm gebunden | Habilita comportamiento forzado desde microporta y/o desde alarma exterior: 0=función desactivada 1=asociada a microporta 2=asociada a la alarma exterior 3=asociada a microporta y/o alarma exterior |
| dOA | Comportamento forzato da ingresso digitale: 0=nessuna attivazione 1=attivazione compressore 2=attivazione ventole 3=attivazione compressore e ventole | Forced behaviour from digital input 0=no enabling 1=compressor enabled 2=fans enabled 3=compressor and fans enabled | Comportement forcé depuis entrée numérique 0=aucune activation 1=activation compresseur 2=activation ventilateurs 3=activation compresseur et ventilateurs | Durch Digitaleingang forciertes Verhalten 0=keine Aktivierung 1= Aktivierung Verdichter 2=Aktivierung Gebläse 3=Aktivierung Verdichter und Gebläse | Comportamiento forzado por entrada digital 0= ninguna activación 1=activación compresor 2=activación ventilador 3=activación compresor y ventilador |
| Label "AL" | | | | | |
| AfD | Alarm differential. Differenziale degli allarmi. | Alarm differential. Alarm differential. | Alarm differential. Différentiel des alarmes. | Alarm differential. Differential der Alarme | Alarm differential. Diferencial de las alarmas. |
| HAL | Higher Alarm. Allarme di massima. Valore di temperatura (inteso come distanza dal Setpoint o in valore assoluto in funzione di Att) il cui superamento verso l'alto determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme. Vedi schema Allarmi Max/Min. | Higher Alarm. Maximum alarm. Temperature value (with regard to Set point, or as an absolute value based on Att) which if exceeded in an upward direction triggers the activation of the alarm signal. See Max/Min. Alarm Diagram; | Higher Alarm. Alarme de maximum. Valeur de température (considérée en tant que distance par rapport au Point de consigne ou en valeur absolue en fonction de Att) dont le dépassement vers le haut entraînera l'activation de la signalisation d'alarme. Voir schéma Alarmes Max/Min. | Higher Alarm. Max. Alarm. Temperaturwert (in Abhängigkeit von Att verstanden als Abstand vom Sollwert oder als absoluter Wert), dessen Überschreitung die Aktivierung der Alarmmeldung bewirkt. Siehe Pan Max./Min. Alarme | Higher Alarm. Alarmas de máxima. Valor de temperatura (entendido como distancia al Setpoint o en valor absoluto en función de Att) cuya superación hacia arriba determinará la activación de la señalización de alarma. Véase esquema Alarmas Máx/Min. |
| LAL | Lower Alarm. Allarme di minima. Valore di temperatura (inteso come distanza dal Setpoint o in valore assoluto in funzione di Att) il cui superamento verso il basso determinerà l'attivazione della segnalazione d'allarme. Vedi schema Allarmi Max/Min. | Lower Alarm. Minimum alarm. Temperature value (considered as distance from Set point or as an absolute value based on Att) which if gone below triggers the alarm signal. See Max/Min. Alarm Diagram; | Lower Alarm. Alarme de minimum. Valeur de température (considérée en tant que distance par rapport au Point de consigne ou en valeur absolue en fonction de Att) dont le dépassement vers le bas entraînera l'activation de la signalisation d'alarme. Voir schéma Alarmes Max/Min. | Lower Alarm. Min. Alarm. Temperaturwert (in Abhängigkeit von Att verstanden als Abstand vom Sollwert oder als absoluter Wert), dessen Unterschreitung die Aktivierung der Alarmmeldung bewirkt. Siehe Pan Max./Min. Alarme | Lower Alarm. Alarmas de mínima. Valor de temperatura (entendido como distancia al Setpoint o en valor absoluto en función de Att) cuya superación hacia abajo determinará la activación de la señalización de alarma. Véase esquema Alarmas Máx/Min. |
| SA3 | Set-Point allarme sonda 3 (display) | Probe 3 alarm set point (display) | Set-Point alarme sonde 3 (afficheur) | Sollwert Alarm Fühler 3 (Display) | Set-Point alarma sonda 3 (display) |
| Att | Alarm type. Modalità parametri "HAL" e "LAL", intesi come valore assoluto di temperatura o come differenziale rispetto al Setpoint. 0 = valore assoluto; 1 = valore relativo. | Alarm type. Parameter "HAL" and "LAL" modes, as absolute temperature values or as differential compared to the Set point. 0 = absolute value; 1 = relative value. | Alarm type. Modalités paramètres "HAL" et "LAL", considérés en tant que valeur absolue de température ou que différentiel par rapport au point de consigne. 0 = valeur absolue; 1 = valeur relative. | Alarmtyp. Modalität Parameter "HAL" und "LAL", verstanden als absoluter Temperaturwert oder als Differential, bezogen auf den Sollwert. 0 = absoluter wert; 1 = relativer Wert. | Alarm type. Modalidad parámetros "HAL" y "LAL", entendido como valor absoluto de temperatura o como diferencial respecto al Setpoint. 0 = valor absoluto; 1 = valor relativo. |
| PAO | Power-on Alarm Override. Tempo di esclusione allarmi all'accensione dello strumento, dopo mancanza di tensione. | Power-on Alarm Override. Alarm exclusion time after instrument start-up, after a power failure. | Power-on Alarm Override. Temps d'exclusion des alarmes à l'allumage de l'instrument, après une coupure de courant. | Power-on Alarm Override. Zeit der Alarmrückstellung bei Einschalten des Instruments nach einem Stromausfall. | Power-on Alarm Override. Tiempo de exclusión de alarmas en el encendido del instrumento, luego de la falta de tensión. |
| dAO | defrost Alarm Override. Tempo di esclusione allarmi dopo lo sbrinamento. | defrost Alarm Override. Alarm exclusion time after defrost. | defrost Alarm Override. Temps d'exclusion des alarmes après le dégivrage. | defrost Alarm Override. Zeit der Alarmrückstellung nach dem Abtauen. | defrost Alarm Override. Tiempo de exclusión alarmas luego del descarche. |
| OAO | Ritardo segnalazione allarme dopo la disattivazione dell'ingresso digitale (apertura porta) Per allarme si intende allarme di alta e bassa temperatura. | Alarm signal delay after disabling digital input (door open). Alarm refers to a high and low temperature alarm. | Retard de la signalisation de l'alarme après la désactivation de l'entrée numérique (ouverture porte). L'alarme est considérée en tant qu'alarme de haute et de basse température. | Verzögerung der Alarmmeldung nach der Abschaltung des digitalen Ausgangs (Öffnung Tür) Als Alarme gelten die Alarme für hohe oder niedrige Temperatur. | Retardo de la señalización de alarmas luego de la desactivación de la entrada digital (apertura de la puerta) Por alarmas se entiende alarmas de alta y baja temperatura. |
| tdO | time out door Open. Time out dopo segnalazione allarme dopo la disattivazione dell'ingresso digitale (apertura porta) | time out door Open. Time out after alarm signal following digital input disabling (door open). | time out door Open. Time-out signalisation d'alarme après la désactivation de l'entrée numérique (ouverture de la porte) | time out door Open. Timeout nach Alarmmeldung nach Abschaltung des digitalen Eingangs (Öffnung Tür) | time out door Open. Tiempo máximo luego de la señalización de alarmas luego de la desactivación de la entrada digital (apertura puerta) |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| iAO | temperature Alarm Override. Tempo ritardo segnalazione allarme temperatura. | temperature Alarm Override. Temperature alarm signal delay time. | temperature Alarm Override. Temps de retard de la signalisation de l'alarme de température. | temperature Alarm Override. Zeit der Verzögerung des Alarms Temperatur. | temperature Alarm Override. Tiempo de retardo señalización de alarmas de temperatura. |
| dAt | defrost Alarm time. Segnalazione allarme per defrost terminato per time-out. n = non attiva l'allarme; y = attiva l'allarme. | defrost Alarm time. Alarm signal for defrost end due to time-out. n = does not activate alarm; y = activates alarm. | defrost Alarm time. Signalisation de l'alarme due à un dégivrage terminé pour timeout. n = n'active pas l'alarme; y = active l'alarme. | defrost Alarm time. Alarmmeldung Abtauen beendet wegen Timeout. n = aktiviert den Alarm nicht; y = aktiviert den Alarm. External Alarm Lock. | defrost Alarm time. Señalización de alarmas por defrost terminado por tiempo. n = no activa la alarma; y = activa la alarma. |
| AOP | Alarm Output Polarity. Polarità dell'uscita allarme. 0 = allarme attivo e uscita disabilitata; 1 = allarme attivo e uscita abilitata. | Alarm Output Polarity. Polarity of alarm output. 0 = alarm active and output disabled; 1 = alarm active and output enabled. | Alarm Output Polarity. Polarité de la sortie de l'alarme. 0 = alarme active et sortie désactivée; 1 = alarme active et sortie désactivée. | Alarm Output Polarity. Polarität des Alarmausgangs. 0 = Alarm aktiv und Ausgang deaktiviert; 1 = Alarm aktiv und Ausgang freigegeben. | Alarm Output Polarity. Polaridad de la salida alarmas. 0 = alarma activo y salida inhabilitada; 1 = alarma activo y salida habilitada. |
| PbA | Configurazione dell'allarme di temperatura su sonda 1 e/o 3. 0 = allarme su sonda 1 (termostatazione); 1 = allarme su sonda 3 (display); 2 = allarme su sonda 1 e 3 (termostatazione e display). 3 = allarme su sonda 1 e 3 (termostatazione e display) su soglia esterna | Configuration of temperature alarm on probe 1 and/or 3. 0 = alarm on probe 1 (thermostat control); 1 = alarm on probe 3 (display); 2 = alarm on probe 1 and 3 (thermostat control and display). 3 = alarm on probe 1 and 3 (thermostat control and display) on external threshold. | Configuration de l'alarme de température sur la sonde 1 et/ou 3. 0 = alarme sur sonde 1 (thermostatisation); 1 = alarme sur sonde 3 (afficheur); 2 = alarme sur sondes 1 et 3 (thermostatisation et afficheur). 3 = alarme sur sondes 1 et 3 (thermostatisation et afficheur) sur seuil extérieur point de consigne | Konfigurierung des Alarms Temperatur an Fühler 1 und/oder 3. 0 = Alarm an Fühler 1 (Thermostat); 1 = Alarm an Fühler 3 (Display); 2 = Alarm an Fühler 1 e 3 (Thermostat und Display). 3 = Alarm an Fühler 1 und 3 (Thermostat und Display) an externer Schwelle | Configuración de la alarma de temperatura en sonda 1 y/o 3. 0 = alarma en sonda 1 (termostatación); 1 = alarma en sonda 3 (display); 2 = alarma en sonda 1 y 3 (termostatación y display). 3 = alarma en sonda 1 y 3 (termostatación y display) en umbral exterior |
| dA3 | differenziale allarme sonda 3 (display) | Probe 3 alarm differential (display) | différentielle alarme sonde 3 (afficheur) | differential Alarm Fühler 3 (Display) | diferencial alarma sonda 3 (display) |
| rLO | Regolatori bloccati da allarme esterno: 0=non blocca nessuna risorsa 1=blocca il compressore e lo sbrinamento 2=blocca compressore, sbrinamento e ventola | Controllers disabled by external alarm: 0= no resources are disabled 1= disables compressor and defrosting 2=disables compressor, defrosting and fan | Regulateurs bloqués par allarme extérieure : 0= aucun blocage des ressources 1= blocage du compresseur et du dégivrage 2= blocage du compresseur, dégivrage et ventilateur | Regler durch externen Alarm blockiert: 0=keine Ressource gesperrt 1=sperrt Verdichter und Abtauprozess 2= sperrt Verdichter, Abtauprozess und Gebläse | Reguladores bloqueados por alarma exterior: 0= no bloquea ningún recurso 1= bloquea el compresor y el descarche 2= bloquea el compresor, descarche y ventilador |
| Label "FAN" | | | | | |
| FSt | Fan Stop temperature. Temperatura di blocco ventole; un valore, letto dalla sonda evaporatore, superiore a quanto impostato provoca la fermata delle ventole. Il valore è positivo o negativo ed in base al parametro FPt può rappresentare la temperatura in modo assoluto o relativo al Setpoint. | Fan Stop temperature. Fan stop temperature; a value read by the evaporator probe that is higher than the set value causes the fans to stop. The value is positive or negative and, depending on the FPt parameter, could represent the temperature in absolute value or relative to Set point. | Fan Stop temperature. Température de blocage des ventilateurs; une valeur, lue par la sonde de l'évaporateur, supérieure à la valeur programmée provoque l'arrêt des ventilateurs. La valeur est positive ou négative et en fonction du paramètre FPt, il peut représenter la température de façon absolue ou relative par rapport au point de consigne. | Fan Stop temperature. Temperatur für das Anhalten der Gebläse; wenn der Fühler des Verdampfers einen Wert erfasst, der über dem eingestellten liegt, werden die Gebläse gestoppt. Der Wert ist positiv oder negativ und in Abhängigkeit vom Parameter FPt kann er die Temperatur auf absolute Weise oder auf den Sollwert bezogen angeben. | Fan Stop temperature. Temperatura de bloqueo ventiladores; un valor, leído por la sonda evaporador, superior a lo configurado provoca la detención de los ventiladores. El valor es positivo o negativo y en base al parámetro FPt puede representar la temperatura en modo absoluto o relativo al Setpoint. |
| Fdt | Fan delay time. Tempo di ritardo all'attivazione delle ventole dopo uno sbrinamento. | Fan delay time. Delay time between start-up of fan after defrosting. | Fan delay time. Temps de retard de l'activation des ventilateurs après un dégivrage. | Fan delay time. Verzögerungszeit für die Aktivierung der Gebläse nach einem Abtauzyklus. | Fan delay time. Tiempo de retardo en la activación de los ventiladores luego de un descarche. |
| dt | drainage time. Tempo di sgocciolamento. | drainage time. Dripping time. | drainage time. Temps d'égouttement. | drainage time. Abtropfzeit. defrost | drainage time. Tiempo de goteo. |
| FdC | Fan delay Compressor off. Tempo ritardo spegnimento ventole dopo fermata compressore. In minuti. 0= funzione esclusa | Fan delay Compressor off. Fan switch off delay time after compressor stop. In minutes. 0= function excluded | Fan delay Compressor off. Temps de retard de l'arrêt des ventilateurs après l'extinction du compresseur. En minutes. 0= fonction exclue | Fan delay Compressor off. Verzögerungszeit für Abschaltung Gebläse nach Anhalten des Verdichters. In Minuten. 0= Funktion abgeschaltet | Fan delay Compressor off. Tiempo de retardo del apagado del ventilador luego de la detención del compresor. En minutos. 0= función excluida |
| FPt | Fan Parameter type. Caratterizza il parametro "FSi" che può essere espresso o come valore assoluto di temperatura o come valore relativo al Setpoint. 0 = assoluto; 1 = relativo. | Fan Parameter type. Characterizes the "FSi" parameter that can be expressed as an absolute temperature value or as a value related to the Set point. 0 = absolute; 1 = relative. | Fan parameter type. Caractérise le paramètre "FSi" Mode paramètre "FSi" qui peut être exprimé comme valeur absolue de température ou comme valeur relative au point de consigne. 0 = absolue; 1 = relative. | Fan Parameter type. Bestimmt den Parameter "FSi", der als absoluter Temperaturwert oder als auf den Sollwert bezogener Wert angegeben werden kann. 0 = absolut; 1 = relativ. | Fan Parameter type. Caracteriza el parámetro "FSi" que puede ser expresado o como valor absoluto de temperatura o como valor relativo al Setpoint. 0 = valor absoluto; 1 = valor relativo. |
| Fot | Fan on-start temperature. Temperatura di avvio delle ventole; se la temperatura sull'evaporatore è inferiore al valore impostato in questo parametro, le ventole rimangono ferme. Il valore è positivo o negativo ed in base al parametro FPt può rappresentare la temperatura in modo assoluto o relativo al Setpoint. | Fan on-start temperature. Fan start temperature; if the temperature read by the evaporator is lower than the value set for this parameter, the fans remain deactivated. The value is positive or negative and, depending on the FPt parameter, could represent the temperature in absolute value or relative to Setpoint. | Fan on-start temperature. Température de mise en marche des ventilateurs; si la température sur l'évaporateur est inférieure à la valeur programmée dans ce paramètre, les ventilateurs restent arrêtés. La valeur est positive ou négative et en fonction du paramètre FPt, il peut représenter la température de façon absolue ou relative par rapport au point de consigne. | Fan on-start temperature. Temperatur für den Start der Gebläse; falls die Temperatur des Verdampfers unter dem in diesem Parameter eingegebenen Wert liegt, starten die Gebläse nicht. Der Wert ist positiv oder negativ und in Abhängigkeit vom Parameter FPt kann er die Temperatur auf absolute Weise oder auf den Sollwert bezogen angeben. | Fan on-start temperature. Temperatura de puesta en marcha de los ventiladores; si la temperatura en el evaporador es inferior al valor configurado en este parámetro, los ventiladores quedan detenidos. El valor es positivo o negativo y en base al parámetro FPt puede representar la temperatura en modo absoluto o relativo al Setpoint. |
| FAd | FAn differential. Differenziale di intervento attivazione ventola (vedi par. "FSi" e "Fot"). | FAn differential. Fan activation intervention differential (see par. "FSi" and "Fot"). | FAn differential. Différentiel d'intervention de l'activation du ventilateur (voir par. "FSi" et "Fot"). | FAn differential. Eingriffsdifferential für die Aktivierung des Gebläses (siehe Abschnitt "FSi" und "Fot"). | FAn differential. Diferencial de intervención activación ventilador (véase par. "FSi" y "Fot"). |
| dFd | defrost Fan disable. Permette di selezionare o meno l'esclusione delle ventole evaporatore durante lo sbrinamento. y = sì; n = no. | defrost Fan disable. Used to select exclusion of evaporator fans during defrosting. y = yes; n = no. | defrost Fan disable. Permet de sélectionner ou non l'exclusion des ventilateurs de l'évaporateur pendant le dégivrage. y = oui; n = non. | defrost Fan disable. Gestattet die Abschaltung Gebläse des Verdampfers während des Abtauens. y = ja; n = nein. | defrost Fan disable. Permite seleccionar o no la exclusión de los ventiladores evaporador durante el descarche. y = sí; n = no. |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|--------------------|---|---|--|--|--|
| FCO | Fan Compressor OFF. Permette di selezionare o meno il blocco ventole a compressore OFF (spento). y = ventole attive (termostate); in funzione del valore letto dalla sonda di sbrinamento, vedi parametro "FSi"); n = ventole spente; dc = duty cycle (attraverso i parametri "Fon" e "FoF"). | Fan Compressor OFF. Used to select fan stop when compressor is switched OFF. y = fans active (with thermostat); in response to the value read by the defrost probe, see "FSi" parameter); n = fans off; dc = duty cycle (using parameters "Fon" and "FoF"). | Fan Compressor OFF. Permet de sélectionner ou non le blocage des ventilateurs avec compresseur OFF (éteint). y = ventilateurs actifs (thermostatisés; en fonction de la valeur lue par la sonde de dégivrage, voir paramètre "FSi"); n = ventilateurs éteints; dc = duty cycle (au moyen des paramètres "Fon" et "FoF"). | Fan Compressor OFF. Gestattet das Anhalten der Gebläse bei Verdichters OFF (aus). y = Gebläse aktiv (über Thermostat; in Abhängigkeit von dem Wert, den der Fühler Abtaugung liest, siehe Parameter "FSi"); n = Gebläse aus; d.c. = Arbeitszyklus (über die Parameter "Fon" und "FoF"). | Fan Compressor OFF. Permite seleccionar o no el bloqueo de los ventiladores con compresor OFF (apagado). y = ventilador activo (termostatación; en función del valor leído por la sonda de descarche, véase parámetro "FSi"); n = ventiladores apagados; d.c. = duty cycle (a través de los parámetros "Fon" y "FoF"). |
| Fod | Fan open door open. Permette di selezionare o meno il blocco ventole a porta aperta ed il laoro riavvio alla chiusura (se erano attive). n = blocco ventole; y=ventole inalterate | Fan open door open. Used to select the fan stop when door is open and fan re-start when door is closed (if they were active). n=fans stop; y=fans unchanged. | Fan open door open. Permet de sélectionner ou non, le blocage des ventilateurs à porte ouverte et leur remise en marche à la fermeture (s'ils étaient actifs). n= blocage des ventilateurs; y=ventilateurs inaltérés | Fan open door open. Gestattet das Anhalten der Gebläse bei offener Tür sowie den Neustart bei deren Schließung (falls sie aktiv waren). n= Anhalten Gebläse; y=Gebläse unverändert | Fan open door open. Permite seleccionar o no el bloqueo de los ventiladores con puerta abierta y su re-iniciación con el cierre (si era activo). n= bloqueo ventiladores; y=ventiladores inalterados |
| Fon | Fan on (in duty cycle). Tempo di ON ventole per duty cycle. Utilizzo delle ventole con modalità duty cycle; valido per FCO = dc e H42=1 (presenza sonda 2 (evaporatore)) | Fan on (in duty cycle). Time fans are ON in duty cycle. Use of fans in duty cycle mode; valid for FCO = dc and H42=1 (probe 2 present) (evaporator)) | Fan on (en Duty Cycle). Temps de ON des ventilateurs pour Duty Cycle. Utilisation des ventilateurs en mode duty cycle; valable pour FCO = d.c. et H42=1 (présence sonde 2 (évaporateur)) | Fan on (bei Arbeitszyklus). Zeit ON Gebläse für Arbeitszyklus. Einsatz der Gebläse mit der Modalität Arbeitszyklus; gültig für FCO = dc und H42=1 (Vorhandensein Fühler 2 (Verdampfer)) | Fan on (in duty cycle). Tiempo de ON ventilado para duty cycle. Utilización de los ventiladores con modalidad duty cycle; válido para FCO = c. a. y H42=1 (presencia sonda 2 (evaporador)) |
| FoF | Fan off (in duty cycle). Tempo di OFF ventole per duty cycle. Utilizzo delle ventole con modalità duty cycle; valido per FCO = dc e H42=1 (presenza sonda 2 (evaporatore)) | Fan OFF (in duty cycle). Time fans are OFF in duty cycle. Use of fans in duty cycle mode; valid for FCO = dc and H42=1 (probe 2 present) (evaporator)) | Fan off (en Duty Cycle). Temps de OFF des ventilateurs pour Duty Cycle. Utilisation des ventilateurs en mode Duty Cycle; valable pour FCO = dc et H42=1 (présence sonde 2 (évaporateur)) | Fan off (bei Arbeitszyklus). Zeit OFF Gebläse für Arbeitszyklus. Einsatz der Gebläse mit der Modalität Arbeitszyklus; gültig für FCO = dc und H42=1 (Vorhandensein Fühler 2 (Verdampfer)) | Fan off (en duty cycle). Tiempo de OFF ventilador para duty cycle. Utilización de los ventiladores con modalidad duty cycle; válido para FCO = dc. y H42=1 (presencia sonda 2 (evaporador)) |
| SCF | Set point ventole condensatore. Se il valore letto da Pb3 supera SCF l'uscita digitale impostata si porta in stato ON | Condenser fan set point. If the value read by Pb3 exceeds SCF the digital input set goes to ON | Point de consigne ventilateurs condensateur. Si la valeur lue par Pb3 dépasse SCF, la sortie numérique programmée est portée à l'état ON | Sollwert Verdichtergebläse. Wenn der von Pb3 erfasste Wert SCF überschreitet, schaltet der konfigurierte Digitalausgang auf ON | Set point ventilador condensador. Si el valor leído por Pb3 supera SCF la salida digital configurada se coloca en estado ON |
| dCF | Differenziale ventole condensatore | Condenser fan differential | Différentiel ventilateurs condensateur | Differential Verdichtergebläse | Diferencial ventilador condensador |
| ICF | Tempo di ritardo inserimento ventole condensatore dopo defrost | Condenser fan start-up delay after defrost | Temps de retard enclenchement ventilateurs après dégivrage | Verzögerungszeit Einschaltung Verdichtergebläse nach defrost | Tiempo de retraso introducción ventilador condensador luego defrost |
| dCd | Esclusione ventole condensatore in sbrinamento; n=non escluse, y=ventole escluse | Exclusion of condenser fans in defrosting mode; n=not excluded, y=fans excluded | Exclusion ventilateurs condensateur en dégivrage ; n=non exclus, y=ventilateurs exclus | Ausschluss Verdichtergebläse während des Abtauvorgangs; n=nicht ausgeschlossen, y=Gebläse ausgeschlossen | Esclusión ventilador condensador en descarche; n=no excluido, y=ventilador excluido |
| Label "dEF" | | | | | |
| dit | defrost interval time. Tempo di intervallo fra l'inizio di due sbrinamenti successivi. 0= funzione disabilitata (non si esegue MAI lo sbrinamento) | defrost interval time. Period of time elapsing between the start of two defrosting operations. 0= function disabled (defrost is NEVER performed) | defrost interval time. Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs. 0= fonction invalidée (n'exécute JAMAIS le dégivrage) | defrost interval time. Intervallzeit zwischen dem Beginn von zwei aufeinander folgenden Abtauzyklen. 0= Funktion deaktiviert (die Abtaugung erfolgt NIE) | defrost interval time. Tiempo de intervalo entre el inicio de dos descarches sucesivos. 0= función inhabilitada (no se realiza JAMÁS el descarche) |
| dt1 | defrost time 1. Unità di misura per intervalli sbrinamento (parametro "dit"). 0 = par. "dit" espresso in ore. 1 = par. "dit" espresso in min. 2 = par. "dit" espresso in sec. | defrost time 1. Unit of measurement for defrost times ("dit" parameter). 0 = "dit" parameter in hours. 1 = "dit" parameter in minutes. 2 = "dit" parameter in seconds. | defrost time 1. Unité de mesure pour intervalles de dégivrage (paramètre "dit"). 0 = paramètre "dit" en heures. 1 = paramètre "dit" en minutes. 2 = paramètre "dit" en secondes. | defrost time 1. Maßeinheit für die Abtauintervalle (Parameter "dit"). 0 = Parameter "dit" in Stunden. 1 = Parameter "dit" in Minuten. 2 = Parameter "dit" in Sekunden. | defrost time 1. Unidad de medida para intervalos de descarche (parámetro "dit"). 0 = parámetro "dit" en horas. 1 = parámetro "dit" en minutos. 2 = parámetro "dit" en segundos. |
| dEt | defrost Endurance time. Time-out di sbrinamento; determina la durata massima dello sbrinamento. | defrost Endurance time. Defrosting time-out; determines maximum duration of defrosting. | defrost Endurance time. Time-out de dégivrage; détermine la durée maximum du dégivrage. | defrost Endurance time. Timeout Abtaugung; bestimmt die max. Dauer des Abtauens. | defrost Endurance time. Time-out de descarche; determina la duración máxima del descarche. |
| dSt | defrost Stop temperature. Temperatura di fine sbrinamento (determinata dalla sonda evaporatore). | defrost Stop temperature. End of defrosting temperature (determined by evaporator probe). | defrost Stop temperature. Température de fin de dégivrage (déterminée par la sonde de l'évaporateur). | defrost Stop temperature. Temperatur Ende Abtauen (bestimmt vom Fühler des Verdampfers). | defrost Stop temperature. Temperatura de final de descarche (determinada por la sonda evaporador). |
| dty | defrost type. Tipo di sbrinamento. 0 = sbrinamento elettrico; 1 = sbrinamento ad inversione di ciclo (gas caldo); 2 = sbrinamento con la modalità Free (disattivazione del compressore). | defrost type. Type of defrost. 0 = electrical defrosting; 1 = cycle reversing defrosting (hot gas); 2 = Free mode defrosting (compressor disabled). | defrost type. Type de dégivrage. 0 = dégivrage électrique; 1 = dégivrage à inversion de cycle (gaz chaud); 2 = dégivrage en mode Free (arrêt du compresseur). | defrost type. Abtautyp 0 = elektrisches Abtauen; 1 = Abtauen mit Inversion des Zyklus (heißes Gas); 2 = Abtauen mit der Modalität Free (Abschaltung des Verdichters). | defrost type. Tipo de descarche. 0 = descarche eléctrico; 1 = descarche con inversión de ciclo (gas caliente); 2 = descarche con la modalidad Free (desactivación del compresor). |
| dt2 | defrost time 2. Unità di misura per durata sbrinamento (parametro "dEt"). 0 = parametro "dEt" espresso in ore. 1 = parametro "dEt" espresso in minuti. 2 = parametro "dEt" espresso in secondi. | defrost time 2. Unit of measurement for duration of defrosting ("dEt" parameter). 0 = "dEt" parameter expressed in hours. 1 = "dEt" parameter expressed in minutes. 2 = "dEt" parameter expressed in seconds. | defrost time 2. Unité de mesure pour la durée du dégivrage (paramètre "dEt"). 0 = paramètre "dEt" exprimé en heures. 1 = paramètre "dEt" exprimé en minutes. 2 = paramètre "dEt" exprimé en secondes. | defrost time 2. Maßeinheit für die Abtaudauer (Parameter "dEt"). 0 = Parameter "dEt", ausgedrückt in Stunden. 1 = Parameter "dEt", ausgedrückt in Minuten. 2 = Parameter "dEt", ausgedrückt in Sekunden. | defrost time 2. Unidad de medida para la duración del descarche (parámetro "dEt"). 0 = parámetro "dit" expresado en horas. 1 = parámetro "dit" expresado en minutos. 2 = parámetro "dEt" expresado en segundos. |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|--------------------|---|--|---|--|--|
| dCt | defrost Counting type. Selezione del modo di conteggio dell'intervallo di sbrinamento. 0 = ore di funzionamento compressore (metodo DIGIFROST®); Sbrinamento attivo SOLO a compressore acceso. NOTA: il tempo di funzionamento del compressore è conteggiato indipendentemente dalla sonda evaporatore (conteggio attivo se sonda evaporatore assente o guasta). Il valore è ignorato se è abilitata la funzione RTC. 1 = ore di funzionamento apparecchio; Il conteggio dello sbrinamento è sempre attivo a macchina accesa e inizia ad ogni power-on. 2 = fermata compressore. Ad ogni fermata del compressore si effettua un ciclo di sbrinamento in funzione del parametro dY 3 = Con RTC. Sbrinamento agli orari impostati dai parametri dE1...dE8, F1...F8 | defrost Counting type. Selection of defrosting time count mode. 0 = compressor operating hours (DIGIFROST® method); Defrosting active ONLY with compressor on. NOTE: compressor time of operation is counted irrespective of evaporator probe (counting is active if evaporator probe is absent or faulty). The value is ignored if RTC is enabled. 1 = equipment operating hours; defrost counting is always active when the machine is on and starts at each power-on. 2 = compressor stop. Every time the compressor stops, a defrost cycle is performed according to the parameter dY 3 = With RTC. Defrosting at times set by dE1...dE8, F1...F8 parameters. | defrost Counting type. Sélection du mode de comptage de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur (méthode DIGIFROST®); Dégivrage actif UNIQUEMENT lorsque le compresseur est allumé. NOTE : le temps de fonctionnement du compresseur est compté indépendamment de la sonde de l'évaporateur (comptage actif si la sonde de l'évaporateur est absente ou en panne). 1 = heures de fonctionnement de l'appareil. Le comptage du dégivrage est toujours actif lorsque la machine est allumée et il commence à chaque power-on. 2 = arrêt du compresseur. A chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué en fonction du paramètre dY 3 = Avec RTC. Dégivrage aux horaires programmés par les paramètres dE1...dE8, F1...F8 | defrost Counting type. Auswahl des Zählmodus des Abtaunintervalls. 0 = Betriebsstunden Verdichter (Verfahren DIGIFROST®); Abtaung aktiv NUR bei laufendem Verdichter. ANMERKUNG: Die Betriebszeit des Verdichters wird unabhängig vom Fühler des Verdampfers gezählt (Zählung aktiv, wenn der Fühler des Verdampfers nicht vorhanden oder defekt ist). Der Wert wird ignoriert, falls die Funktion RTC befähigt ist. 1 = Betriebsstunden Gerät; die Zählung des Abtauens ist immer aktiv, wenn die Maschine eingeschaltet ist, und beginnt bei jedem Einschalten. 2 = Anhalten Verdichter Bei jedem Anhalten des Verdichters wird in Abhängigkeit vom Parameter dY 3 = mit RTC ein Abtauzyklus ausgeführt. Abtauen zu Zeiten, die durch die Parameter dE1...dE8, F1...F8 eingestellt sind | defrost Counting type. Selección del modo de conteo del intervalo de descarche. 0 = horas de funcionamiento compresor (método DIGIFROST®); Descarche activo SÓLO con compresor encendido. NOTA: el tiempo de funcionamiento del compresor se cuenta independientemente de la sonda evaporador (conteo activo si la sonda evaporador está ausente o averiada). El valor se ignora si está habilitada la función RTC. 1 = horas de funcionamiento del aparato; el conteo del descarche está siempre activo con cada power-on. 2 = detención compresor. Con cada detención del compresor se efectúa un ciclo de descarche en función del parámetro dY 3 = Con RTC. Descarche a los horarios configurados por los parámetros dE1...dE8, F1...F8 |
| dOH | defrost Offset Hour. Tempo di ritardo per l'inizio del primo sbrinamento dalla accensione dello strumento. | defrost Offset Hour. Start of defrosting delay time from start-up of instrument. | defrost Offset Hour. Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'allumage de l'instrument. | defrost Offset Hour vorprogrammiert werden. Verzögerungszeit für den Beginn des ersten Abtauens vom Einschalten des Instruments. | defrost Offset Hour. Tiempo de retardo para el inicio del primer descarche desde el encendido del instrumento. |
| dE2 | defrost Endurance time 2nd evaporator. Time-out di sbrinamento sul 2° evaporatore; determina la durata massima dello sbrinamento sul 2a evaporatore. | defrost Endurance time 2nd evaporator. Defrosting time-out on 2nd evaporator; determines maximum duration of defrosting on 2nd evaporator. | defrost Endurance time 2nd evaporator. Time-out de dégivrage du 2e évaporateur; établit la durée maximum du dégivrage du 2e évaporateur.) | defrost Endurance time 2nd evaporator. Time-out Abtaung an 2. Verdampfer; bestimmt die max. Abtaudauer am 2. Verdampfer. | defrost Endurance time 2nd evaporator. Time-out de descarche en el 2° evaporador; determina la duración máxima del descarche en 2a evaporador. |
| dS2 | defrost Stop temperature 2nd evaporator. Temperatura di fine sbrinamento (determinata dalla sonda sul 2° evaporatore). | defrost Stop temperature 2nd evaporator. End of defrosting temperature (determined by probe on 2nd evaporator). | defrost Stop temperature 2nd evaporator. Température de fin de dégivrage (déterminée par la sonde sur le 2° évaporateur). | defrost Stop temperature 2nd evaporator. Temperatur Ende Abtauen (bestimmt vom Fühler am 2. Verdampfer). | defrost Stop temperature 2nd evaporator. Temperatura de final descarche (determinada por la sonda en el 2° evaporador). |
| dPO | defrost (at) Power On. Determina se all'accensione lo strumento deve entrare in sbrinamento (sempre che la temperatura misurata sull'evaporatore lo permetta). y = sì, sbrina all'accensione; n = no, non sbrina all'accensione. | defrost (at) Power On. Determines if the instrument must start defrosting at start-up (if the temperature measured by the evaporator allows this) y = yes, starts defrost at startup; n = no, does not start defrost at start-up. | defrost (at) Power On. Détermine si, au moment de l'allumage, l'instrument doit entrer en dégivrage (à condition que la température mesurée sur l'évaporateur le permette). y = oui dégivre à l'allumage; n = non, ne dégivre pas à l'allumage. | defrost (at) Power On. Bestimmt, ob beim Einschalten des Instruments ein Abtauzyklus vorgenommen werden muss (vorausgesetzt, die am Verdampfer gemessene Temperatur gestattet dies). y = ja, Abtauen beim Einschalten; n = nein, kein Abtauen beim Einschalten. | defrost (at) Power On. Determina si con el encendido el instrumento debe entrar en descarche (siempre que la temperatura medida en el evaporador lo permita). y = si, descarche con el encendido; n = no, no descarcha con el encendido. |
| tcd | time compressor for defrost. Tempo minimo compressore On o OFF prima del defrost. Se >0 (valore positivo) il compressore rimane ATTIVO per tcd minuti; Se <0 (valore negativo) il compressore rimane INATTIVO per tcd minuti; Se =0 il parametro è ignorato. | time compressor for defrost. Minimum time for compressor ON or OFF before defrost If >0 (positive value) the compressor remains ACTIVE for tcd minutes; If <0 (negative value) the compressor remains INACTIVE for tcd minutes; If =0 the parameter is ignored. | time compressor for defrost. Temps minimum compresseur On ou OFF avant le dégivrage. Si >0 (valeur positive), le compresseur demeure ACTIF pendant tcd minutes. Si <0 (valeur négative), le compresseur demeure INACTIF pendant tcd minutes; Si =0, le paramètre est ignoré. | time compressor for defrost. Min. Zeit Verdichter On oder OFF vor dem Abtauen. Falls >0 (positiver Wert), bleibt der Verdichter für tcd Minuten AKTIV; Falls <0 (negativer Wert), bleibt der Verdichter für tcd Minuten inaktiv; Falls =0 wird der Parameter ignoriert. | time compressor for defrost. Tiempo mínimo compresor On o OFF antes del defrost. Si >0 (valor positivo) el compresor queda ACTIVO por tcd minutos; Si <0 (valor negativo) el compresor queda DESACTIVADO por tcd minutos; Si =0 el parámetro se ignora. |
| Cod | Compressor off (before) defrost. Tempo di compressore OFF in prossimità del ciclo di sbrinamento. Se all'interno del tempo impostato per questo parametro è previsto uno sbrinamento, il compressore non viene acceso. Se =0 funzione esclusa. | Compressor off (before) defrost. Time for compressor OFF before defrost cycle. If a defrost cycle is set within the programmed time for this parameter, the compressor is not started up. If =0 function is stopped. | Compressor off (before) defrost. Temps de compresseur OFF à proximité du cycle de dégivrage. Si un dégivrage est prévu au sein du temps programmé pour ce paramètre, le compresseur n'est pas allumé. Si =0 fonction exclue. | Compressor off (before) defrost. Zeit für Verdichter OFF kurz vor dem Abtauzyklus. Falls innerhalb der Zeit, die für diesen Parameter eingegeben wird, ein Abtauzyklus vorgesehen ist, wird der Verdichter nicht eingeschaltet. Falls =0 Funktion abgeschaltet. | Compressor off (before) defrost. Tiempo de compresor OFF en proximidad del ciclo de descarche. Si en el interior del tiempo configurado por este parámetro está previsto un descarche, el compresor no se enciende. Si =0 función excluida. |
| Label "Lin" | | | | | |
| L00 | Permette di selezionare lo strumento come Master (0), Slave (da 1 a 7), Echo (0); in questo caso l'Echo funge da ripetitore del Master anche se collegato ad uno Slave). | Selects the instrument as Master (0), Slave (from 1 to 7), Echo (0, in this case the Echo serves as a repeater for the Master even if connected to a Slave). | Permet de sélectionner l'instrument en tant que maître (0), esclave (de 1 à 7), écho (0); dans ce cas, l'écho sert de répétiteur du maître même s'il est connecté à un esclave). | Gestattet die Wahl des Instruments als Master (0), Slave (von 1 bis 7), Echo (0); in diesem Fall fungiert das Echo als Repeater des Masters, auch wenn es an einen Slave angeschlossen ist). | Permite seleccionar el instrumento como Master (0), Slave (de 1 a 7), Echo (0); en este caso Echo actúa como repetidor del Master también si está conectado a un Slave). |
| L01 | Riferito solo al Master. Numero di Slave connessi in rete (da 0 a 7). Per gli Slave/Echo lasciare il valore =0 | Refers to Master only. Number of Slaves in network (from 0 to 7). Per Slaves/Echoes leave value =0 | Se réfère uniquement au maître. Nombre d'esclaves connectés en réseau (de 0 à 7). Pour les esclaves/échos, laisser la valeur =0 | Nur auf Master bezogen. Anzahl der im Netz verbundenen Slaves (von 0 bis 7). Für Slave/Echo den Wert =0 lassen | Referido sólo al Master. Número de Slave conectados en red (de 0 a 7). Para los Slave/Echo deje el valor =0 |

| Par. | Descrizione | Description | Description | Beschreibung | Descripción |
|------|--|---|--|--|---|
| L02 | Presenza Echo locali riferiti al singolo Slave. 0 = Echo locale non presente; 1 = Echo presente e condivide a cadenza fissa la visualizzazione dello Slave; se Master o Slave identifica che il dispositivo è attivo, e condivide in rete, a cadenza fissa, la propria visualizzazione locale. 2 = l'Echo visualizza il display dello Slave associato (Slave ed Echo associato devono avere lo stesso indirizzo L00). Se collegato direttamente al Master visualizza il display del Master. | Presence of local Echoes referring to single Slave. 0 = Local echo not present; 1 = Echo present and shares the Slave display at a set rate; if Master or Slave, it determines if the device is active and shares its local display at a set rate. 2 = the Echo shows the display of the associated Slave (Slave and associated Echo must have the same address L00). If it is directly connected to the Master, it displays the Master display. | Présence d'échos locaux se référant à chaque esclave. 0 = Echo local non présent; 1 = Echo présent et partageant à une cadence fixe la visualisation de l'esclave; si Maître ou Esclave, il signifie que le dispositif est actif et partage en réseau, à cadence fixe, la propre visualisation locale. 2 = l'écho visualise l'afficheur de l'esclave associé (l'esclave et l'écho associé doivent être la même adresse L00). S'il est connecté directement au maître, il visualise l'afficheur du maître. | Vorhandensein Lokales Echo, bezogen auf den einzelnen Slave. 0 = lokales Echo nicht vorhanden; 1 = Echo vorhanden und teilt mit festgelegtem Intervall die Anzeige des Slaves; falls Master oder Slave angeben, dass das Gerät aktiv ist, und die lokale Anzeige wird mit festgesetztem Intervall im Netz geteilt. 2 = das Echo zeigt den Display des zugeordneten Slaves an (Slave und zugeordnetes Echo müssen die gleiche Adresse L00 aufweisen). Bei direktem Anschluss an den Master wird der Display des Masters angezeigt. | Presencia Echo locales referidos a cada Slave. 0 = Echo local no presente; 1 = Echo presente y comparte con intervalo fijo la visualización del Slave; si Master o Slave identifica que el dispositivo está activo, y comparte en red, con intervalo fijo, la propia visualización local. 2 = Echo visualiza el display del Slave asociado (Slave y Echo asociado deben tener la misma dirección L00). Si está conectado directamente al Master visualiza el display del Master. |
| L03 | Riferito sia al Master sia allo Slave. Sbrinamento contemporaneo/sequenziale. Master: n=contemporaneo; y=sequenziale Slave: n = ignora; y = accetta | Refers to Master and Slave. Simultaneous/sequential defrosting. Master: n = simultaneous; y = sequential. Slave: n = ignore; y = accept. | Se réfère aussi bien au maître qu'à l'esclave. Dégivrage simultané/séquentiel. Maître n = simultané; y = séquentiel. Esclave n = simultané; y = séquentiel. | Bezogen sowohl auf den Master, als auch auf den Slave. Abtauung gleichzeitig/sequentiell. Master: n = gleichzeitig; y = sequentiell Slave: n = ignorieren; y = annehmen | Referido tanto al Master como al Slave. Descarche simultáneo/secuencial. Master: n = simultáneo; y = secuencial. Slave: n = ignora; y = acepta. |
| L04 | Riferito solo allo Slave. Visualizzazione distribuita. n = lo Slave visualizza valori locali; y = lo Slave visualizza il display del Master | Refers to Slave only. Distributed display. n = the Slave displays local values; y = the Slave displays Master display | Se réfère uniquement à l'esclave. Visualisation distribuée. n = l'esclave visualise des valeurs locales; y = l'esclave visualise l'afficheur du maître | Nur auf den Slave bezogen. Distribuierte Anzeige. n = der Slave zeigt die lokalen Werte an; y = der Slave zeigt den Display des Masters an. | Referido sólo al Slave. Visualización distribuida. n = el Slave visualiza valores locales; y = el Slave visualiza el display del Master |
| L05 | Riferito sia al Master sia allo Slave. Master: n = non richiede agli Slave l'attivazione di funzioni remote; y = richiede agli Slave l'attivazione di funzioni remote. Slave: n = ignora l'attivazione di funzioni remote provenienti da Master; y = accetta l'attivazione di funzioni remote provenienti da Master. | Refers to Master and Slave. Master: n = does not ask Slaves to activate remote functions; y = asks Slaves to activate remote functions. Slave: n = ignores activation of remote functions from Master; y = accepts activation of remote functions from Master. | Se réfère aussi bien au maître qu'à l'esclave. Maître n = ne demande pas aux esclaves l'activation de fonctions à distance; y = demande aux esclaves l'activation de fonctions à distance. Esclave. n = ignore l'activation de fonctions à distance provenant du maître; y = accepte l'activation de fonctions à distance provenant du maître. | Bezogen sowohl auf den Master, als auch auf den Slave. Master: n = verlangt nicht die Aktivierung der externen Funktionen von den Slaves; y = verlangt die Aktivierung der externen Funktionen von den Slaves. Slave: n = ignoriert die Aktivierung der externen Funktionen vom Master; y = nimmt die aktivierung der externen Funktionen vom Master an. | Referido tanto al Master como al Slave. Master: n = no requiere a los Slave la activación de funciones remotas; y = requiere a los Slave la activación de funciones remotas. Slave: n = ignora la activación de funciones remotas provenientes de Master; y = acepta la activación de funciones remotas provenientes del Master. |
| L06 | Blocca risorse (compressore/ventole, ecc) alla fine dello sbrinamento. n=no; y=si NOTA: correlato al parametro Ldd che ha la priorità su L06 (vedi) | Locks resources (compressors, fans, etc) at the end of defrosting. n=no; y=yes NOTE: related to Ldd parameter which has priority over L06 (see) | Blocage des ressources (compresseur/ventilateurs, etc.) à la fin du dégivrage. n=no; y=oui NOTE : lié au paramètre Ldd qui a la priorité sur L06 (voir) | Blockiert Ressourcen (Verdichter/Gebläse usw.) bis zum Ende des Abtauens. n=nein; y=ja ANMERKUNG: korreliert mit dem Parameter Ldd, der Vorrang vor L06 hat (siehe) | Bloquea los recursos (compresor/ventilador, etc) al final del descarche. n=no; y=si NOTA: relativo al parámetro Ldd que tiene la prioridad sobre L06 (véase) |

TABELLA PARAMETRI LIVELLO 1 - TABELLE DER PARAMETER EBENE 1 - TABLE OF LEVEL 1 PARAMETERS - TABLA DE PARÁMETROS NIVEL 1 - TABLEAU PARAMÈTRES NIVEAU 1 - TABELA PARAMETRI RAZINE 1

| Par. | Campo Range Plage Bereich Rango Range | Modello Model Modèle Modell Modelo Model N | Modello Model Modèle Modell Modelo Model B | Livello Level Niveau Ebene Nivel Razine | Unità Unit Unité Einheit Unidad Jedinica |
|------------|---------------------------------------|--|--|---|--|
| CP | | | | | |
| dIF | 0.1 ... 30.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | °C |
| dEF | | | | | |
| dit | 0 ... 250 | 3 | 3 | 1 | h |
| dEt | 1 ... 250 | 15 | 15 | 1 | min |
| dSt | -50.0 ... 150 | 18.0 | 18.0 | 1 | °C |
| FAn | | | | | |
| FCO | n / y / dc | n | n | 1 | num. |
| AL | | | | | |
| AFd | 1.0 ... 50.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | °C |
| HAL | -50.0 ... 150 | 8.0 | 8.0 | 1 | °C |
| LAL | -50.0 ... 50.0 | -4.0 | -5.0 | 1 | °C |
| CnF | | | | | |
| PA2 | 0 ... 255 | - | - | 1 | num. |

**TABELLA PARAMETRI LIVELLO 2 - TABELLE DER PARAMETER EBENE 2
- TABLE OF LEVEL 2 PARAMETERS - TABLA DE PARÁMETROS NIVEL 2 -
TABLEAU PARAMÈTRES NIVEAU 2 - TABELA PARAMETRI RAZINE 2**

| Par. | Campo Range Plage Bereich Rango Range | Modello Model Modèle Modell Modelo Model N | Modello Model Modèle Modell Modelo Model B | Livello Level Niveau Ebene Nivel Razine | Unità Unit Unité Einheit Unidad Jedinica | Par. | Campo Range Plage Bereich Rango Range | Modello Model Modèle Modell Modelo Model N | Modello Model Modèle Modell Modelo Model B | Livello Level Niveau Ebene Nivel Razine | Unità Unit Unité Einheit Unidad Jedinica |
|------------|--|--|--|--|---|------------|--|--|--|--|---|
| <u>CP</u> | | | | | | <u>diS</u> | | | | | |
| HSE | -50.0 ... 302 | 15.0 | -15.0 | 2 | °C/°F | PA1 | 0 ... 255 | 5 | 5 | 2 | num. |
| LSE | -58.0 ... 50.0 | -2.0 | -25.0 | 2 | °C/°F | PA2 | 0 ... 255 | 33 | 33 | 2 | num. |
| OSP | -30.0...30.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | °C/°F | LOC | n / y | n | n | 2 | flag |
| Cit | 0 ... 250 | 0 | 0 | 2 | min | ndt | n / y | y | y | 2 | flag |
| CAt | 0 ... 250 | 0 | 0 | 2 | min | CA1 | -12.0...12.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | °C/°F |
| Ont | 0 ... 250 | 1 | 1 | 2 | min | CA2 | -12.0...12.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | °C/°F |
| OFt | 0 ... 250 | 0 | 0 | 2 | min | CA3 | -12.0...12.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | °C/°F |
| dOn | 0 ... 250 | 0 | 0 | 2 | s | CA | 0 / 1 / 2 | 2 | 2 | 2 | num. |
| dOF | 0 ... 250 | 5 | 5 | 2 | min | ldL | -55.0...140 | -50.0 | -50.0 | 2 | °C/°F |
| dbi | 0 ... 250 | 0 | 0 | 2 | min | HdL | -50.0...302 | 140.0 | 140.0 | 2 | °C/°F |
| OdO | 0 ... 250 | 1 | 1 | 2 | min | ddl | 0 / 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | num. |
| HC | C / H | C | C | 2 | flag | ldd | 0 ... 255 | 1 | 1 | 2 | min |
| <u>FnC</u> | | | | | | <u>dro</u> | | | | | |
| AOF | | - | - | 2 | | ddd | 0 / 1 / 2 / 3 | 1 | 1 | 2 | num. |
| dEF | | - | - | 2 | | <u>Add</u> | | | | | |
| rAP | | - | - | 2 | | dEA | 0 ... 14 | 1 | 1 | 2 | num. |
| tAL | | - | - | 2 | | FAA | 0 ... 14 | 0 | 0 | 2 | num. |
| SP | SP / OSP | SP | SP | 2 | flag | StP | 1b / 2b | 1b | 1b | 2 | flag |
| <u>Fpr</u> | | | | | | <u>Pty</u> | | | | | |
| UL | | n | n | 2 | | <u>PrE</u> | | | | | |
| dL | | n | n | 2 | | PEn | 0 ... 15 | 5 | 5 | 2 | num. |
| Fr | | n | n | 2 | | PEi | 1 ... 99 | 10 | 10 | 2 | min |
| <u>CnF</u> | | | | | | <u>Lit</u> | | | | | |
| rel | - | - | - | 2 | - | dSd | n / y | n | n | 2 | flag |
| tAb | - | - | - | 2 | - | dlT | 0 ... 31 | 0 | 0 | 2 | min |
| H00 | 0 / 1 | 1 | 1 | 2 | flag | OFl | n / y | n | n | 2 | flag |
| H02 | 0 ... 15 | 5 | 5 | 2 | s | dOd | n / y | y | y | 2 | flag |
| H06 | n / y | n | n | 2 | flag | dAd | 0 ... 250 | 0 | 0 | 2 | min |
| H08 | 0 ... 3 | 2 | 2 | 2 | num. | dFO | 0 ... 250 | 1 | 1 | 2 | min |
| H11 | -16 ... 16 | -4 | -4 | 2 | num. | dCO | 0 ... 250 | 1 | 1 | 2 | min |
| H12 | -16 ... 16 | -9 | -9 | 2 | num. | PEA | 0 ... 3 | 1 | 1 | 2 | num. |
| H21 | 0 ... 11 | 1 | 1 | 2 | num. | dOA | 0 ... 3 | 3 | 3 | 2 | num. |
| H22 | 0 ... 11 | 2 | 2 | 2 | num. | <u>AL</u> | | | | | |
| H23 | 0 ... 11 | 3 | 3 | 2 | num. | SA3 | -50.0 ... 150 | 80.0 | 80.0 | 2 | °C/°F |
| H24 | 0 ... 11 | 10 | 10 | 2 | num. | Att | 0 / 1 | 1 | 1 | 2 | flag |
| H25 | 0 ... 11 | 8 | 8 | 2 | num. | PAO | 0 ... 10 | 5 | 5 | 2 | h |
| H31 | 0 ... 11 | 1 | 1 | 2 | num. | dAO | 0 ... 999 | 60 | 60 | 2 | min |
| H32 | 0 ... 11 | 0 | 0 | 2 | num. | OA0 | 0 ... 10 | 1 | 1 | 2 | h |
| H33 | 0 ... 11 | 0 | 0 | 2 | num. | ldO | 0 ... 250 | 20 | 20 | 2 | min |
| H41 | n / y | y | y | 2 | flag | IAO | 0 ... 250 | 30 | 30 | 2 | min |
| H42 | n / y | y | y | 2 | flag | dAt | n / y | n | n | 2 | flag |
| H43 | n/y/2EP | y | y | 2 | num. | AOP | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | flag |
| H48 | n / y | n | n | 2 | flag | PbA | 0 ... 3 | 3 | 3 | 2 | num. |
| PA2 | 0 ... 255 | - | - | 2 | num. | dA3 | -30.0...30.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | °C/°F |
| | | | | | | rlO | 0 / 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | num. |

**TABELLA PARAMETRI LIVELLO 2 - TABELLE DER PARAMETER EBENE 2
 - TABLE OF LEVEL 2 PARAMETERS - TABLA DE PARÁMETROS NIVEL 2 -
 TABLEAU PARAMÈTRES NIVEAU 2 - TABELA PARAMETRI RAZINE 2**

| Par. | Campo Range Plage Bereich Rango Range | Modello Model Modèle Modell Modelo Model N | Modello Model Modèle Modell Modelo Model B | Livello Level Niveau Ebene Nivel Razine | Unità Unit Unité Einheit Unidad Jedinica | Par. | Campo Range Plage Bereich Rango Range | Modello Model Modèle Modell Modelo Model N | Modello Model Modèle Modell Modelo Model B | Livello Level Niveau Ebene Nivel Razine | Unità Unit Unité Einheit Unidad Jedinica |
|------|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|---|
| FAn | | | | | | dt2 | 0 / 1 / 2 | 1 | 1 | 2 | num. |
| FSt | -50.0 ... 150 | 20 | 2 | 2 | °C/°F | dCt | 0/ 1/ 2/ 3 | 0 | 0 | 2 | num. |
| Fdt | 0 ... 250 | 1 | 1 | 2 | min | dOH | 0 ... 59 | 0 | 0 | 2 | min |
| dt | 0 ... 250 | 5 | 5 | 2 | min | dE2 | 1 ... 250 | 15 | 15 | 2 | h/min/s |
| FdC | 0 ... 99 | 3 | 1 | 2 | min | dS2 | -50.0 ... 150 | 18.0 | 18.0 | 2 | °C/°F |
| FPt | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | flag | dPO | n / y | y | y | 2 | flag |
| Fot | -50.0...150.0 | -50.0 | -50.0 | 2 | °C/°F | tcd | -31 ... 31 | 0 | 0 | 2 | min |
| FAd | 1.0 ... 50.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | °C/°F | Cod | 0 ... 60 | 0 | 0 | 2 | min |
| dFd | n / y | y | y | 2 | flag | Lin | | | | | |
| Fod | n / y | n | n | 2 | flag | L00 | 0 ... 7 | 0 | 0 | 2 | num. |
| Fon | 0 ... 99 | 0 | 0 | 2 | min | L01 | 0 ... 7 | 0 | 0 | 2 | num. |
| FoF | 0 ... 99 | 0 | 0 | 2 | min | L02 | 0 ... 2 | 0 | 0 | 2 | num. |
| SCF | -50...150.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | °C/°F | L03 | n / y | n | n | 2 | flag |
| dCF | -30.0 ... 30.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | °C/°F | L04 | n / y | n | n | 2 | flag |
| ICF | 0 ... 59 | 0 | 0 | 2 | min | L05 | n / y | n | n | 2 | flag |
| dCd | n / y | y | y | 2 | flag | L06 | n / y | n | n | 2 | flag |
| dEE | | | | | | | | | | | |
| dt1 | 0 / 1 / 2 | 0 | 0 | 2 | num. | | | | | | |
| dty | 0 / 1 / 2 | 1 | 1 | 2 | num. | | | | | | |