

GAMMES DES CATALOGUES 2013/2014/2015

Affichage voyants lumineux			Affichage sur la télécommande filaire	Description
Operation (Vert)	Timer (Orange)	Economy (Vert)		
(1)	(1)	◇	11	Erreur de communication
(1)	(2)	◇	12	Erreur de communication télécommande filaire
(1)	(5)	◇	15	Test de fonctionnement interrompu
(2)	(1)	◇	21	Erreur adressage télécommande ou circuit frigorifique
(2)	(2)	◇	22	Erreur de puissance de l'unité intérieure
(2)	(3)	◇	23	Erreur combinaison
(2)	(4)	◇	24	Erreur n° unité int. ou boîtier de répartition connectée
(2)	(7)	◇	27	Erreur paramétrage unité maître /esclave*
(3)	(1)	◇	31	Erreur interruption alimentation
(3)	(2)	◇	32	Erreur de la platine de l'unité intérieure
(3)	(5)	◇	35	Erreur interrupteur manual auto
(4)	(1)	◇	41	Erreur sonde de température entrée d'air
(4)	(2)	◇	42	Erreur sonde de temp. de l'échangeur de l'unité intérieure
(5)	(1)	◇	51	Erreur moteur du ventilateur de l'unité intérieure
(5)	(3)	◇	53	Erreur pompe de relevage
(5)	(7)	◇	57	Erreur contact fin de course
(5)	(15)	◇	5U	Erreur unité intérieure
(6)	(2)	◇	62	Erreur de la platine de l'unité extérieure
(6)	(3)	◇	63	Erreur Inverter
(6)	(4)	◇	64	Erreur filtre actif et erreur PFC
(6)	(5)	◇	65	Erreur IPM
(6)	(10)	◇	6A	Erreur affichage
(7)	(1)	◇	71	Erreur sonde de température refoulement
(7)	(2)	◇	72	Erreur sonde de température compresseur
(7)	(3)	◇	73	Erreur sonde temp. de l'échangeur (liquide) unité ext.
(7)	(4)	◇	74	Erreur sonde de température extérieure
(7)	(5)	◇	75	Erreur sonde température à l'aspiration (gaz)
(7)	(6)	◇	76	Erreur sonde température vanne 2 voies Erreur sonde température vanne 3 voies
(7)	(7)	◇	77	Erreur sonde de température radiateur
(8)	(2)	◇	82	Erreur sonde temp. échangeur sous refroidissement (entrée/sortie gaz)
(8)	(3)	◇	83	Erreur sonde température liaison liquide
(8)	(4)	◇	84	Erreur capteur courant
(8)	(6)	◇	86	Erreur capteur de pression
(9)	(4)	◇	94	Détection du courant
(9)	(5)	◇	95	Erreur détection position du rotor du compresseur (interruption permanente)
(9)	(7)	◇	97	Erreur moteur 1 ventilateur l'unité extérieure
(9)	(8)	◇	98	Erreur moteur 2 ventilateur l'unité extérieure
(9)	(9)	◇	99	Erreur vanne 4 voies
(9)	(10)	◇	9A	Erreur bobine (détendeur)
(10)	(1)	◇	A1	Erreur de température de refoulement
(10)	(3)	◇	A3	Erreur de température du compresseur
(10)	(4)	◇	A4	Erreur haute pression
(10)	(5)	◇	A5	Erreur basse pression
(13)	(2)	◇	J2	Erreur de débit sur le boîtier de répartition

: 0.5s ON / 0.5s OFF ◇ : 0.1s ON/ 0.1s OFF () : Nombre de clignotements