AFFICHEUR

Boîtier pour découpe de 59 × 26 mm
Livré avec le câble de liaison à la carte
indication " **RF03**" au dos du boîtier

IMPORTANT

Un thermomètre autonome est aussi commercialisé par Bonnet Névé. Il combine les fonctions de thermomètre et d'afficheur dans un seul boîtier. Ce boîtier porte l'indication " **TH01** " au dos et comporte un câble de liaison mécaniquement connectable à la carte Régul 90 A.

Cependant ce thermomètre ne peut pas fonctionner quand il est connecté à la carte Régul 90 A.

Inversement, l'afficheur d'un Régul 90 A ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à la carte alimentation d'un thermomètre autonome.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES SONDES

Les sondes sont interchangeables sans étalonnage
La position de la sonde est définie dans la notice des meubles

Résistance ohmique (voir tableau ci dessous en cas de vérification éventuelle) :

Température de la sonde	Résistance ohmique de la sonde (valeurs approximatives)
+20 ° C	3.1 KΩ
+10 ° C	4.5 KΩ
0 ° C	6.3 KΩ
10 ° C	8.6 KΩ
-20 ° C	11.0 KΩ
-30 ° C	13.3 KΩ
-40 ° C	15.1 KΩ

CONNECTIQUE EMBROCHABLE

Les câbles suivants se connectent par des borniers embrochables sur la carte :

Alimentation 230v

Sortie relais à contacts secs 10A résistif

- régulation froid
- alarme
- dégivrage

Sondes S1 et S2
Liaison console de programmation
Liaison PILOTE / ESCLAVE
Liaison afficheur

CABLES DE LIAISON

Liaison console de programmation avec prise DIN (5 points). Position définie dans la notice des meubles.
Liaison PILOTE / ESCLAVE.