DIAGNOSTIC 1er NIVEAU

TC 90

AFFICHEUR ETEINT

- Vérifier que la carte est bien alimentée.

- Fonctionnement console correct : vérifier le branchement afficheur, remplacer l'afficheur,

- Fonctionnement console incorrect : débrancher la batterie et couper l'alimentation réseau durant 1 minute. Si la panne persiste, remplacer la carte.

AFFICHAGE "dS"

- Vérifier si la carte est en configuration 1 sonde et que les seuils consignes 10 et 12 sont sur 255,

- Vérifier que la température n'est pas hors plage (45 +55°C). Si ce n'est pas le cas, remplacer la sonde.
  En cas de configuration 2 sondes, appuyer sur le bouton poussoir BP1 :
  - Affichage d'une température : remplacer S2
  - Affichage "dS" persistant : remplacer S1

Si le défaut persiste, vérifier les connexions, remplacer l'afficheur puis la carte si nécessaire.

TEMPERATURE LUE NORMALEMENT MAIS PAS DE REGULATION

Vérifier la programmation :
- Correcte : remplacer la carte
- Incorrecte : programmer la carte

AFFICHAGE "Ad"

En cas de mise en linéaire, le message apparaîtra sur la carte pilote même si le défaut est provoqué par une ou deux cartes PILOTÉE ("Ad" apparaît aussi sur l'afficheur de la carte PILOTE).

Pour isoler le défaut provoquer un dégivrage forcé et surveiller le fonctionnement. Une fois la ou les cartes concernées isolées :
- Vérifier la présence du seuil de fin de dégivrage,
- Vérifier l'enclenchement du relais de dégivrage,
- Vérifier que les éléments connectés fonctionnent correctement.

Une fois le dépannage effectué, acquitter le défaut.

Notre effort d'amélioration étant constant, les caractéristiques indiquées sur ce document peuvent être modifiées sans préavis. Subject to change without notice.

79, rue du Général Leclerc - BP 63 - 78403 CHATOU cedex
Tél. (1) 34 80 58 00-Télex 695451-Télécopie (1) 34 80 58 21

USINE PRINCIPALE
Rue Saint Marc - 41200 ROMORANTIN
Tél. 54 76 58 25 -Télex 750416F-Télécopie 54 76 28 28