LEGENDE COMPLEMENT DU SYNOPTIQUE

Message affiché pour commande ou information à vérifier.



Message affiché 0.5 seconde selon la configuration déjà présente dans la carte.
Certains messages très fugitifs (0.1 seconde) ne sont affichés que pour mémoire.

Aucun message n'est affiché, mais test n doit être satisfait pour poursuivre la programmation. Ce test vérifie la cohérence de la programmation en cours.

Test 1	Enclenchement Ventilation < Coupure ventilation ?
Test 2	Encl Regul > = coup Regul ?
Test 3	Encl Jour > = coup Jour ?
Test 4	Encl Nuit > = coup Nuit ?

Les valeur numériques sont données à titre d'exemple. Elle sont nulles (sauf pour les valeurs par défaut) lorsque la carte est vierge.

L'ordre des menus indiqués ci-dessous correspond à une carte vierge. Lors de la reprogrammation d'une carte programmée, le fil conducteur des menus correspond à la configuration déjà présente dans la carte.