CONFIGURATION N° 7

" UTILISATION A AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE DE REPRISE ET ALARME A LA REPRISE "

- Strap affichage de la température (JP2) en position 2
- Sonde S1 au soufflage S2 en reprise
- Strap alarme température (JP10) en position 2

La sonde S1 assure les fonctions suivantes :

- Régulation
- Fin de dégivrage

La sonde S2 assure les fonctions suivantes :

- Affichage de la température
- Alarme

Programmation des consignes de régulation :

- Menu " Sans Rid. de Nuit ".

L'affichage température se faisant par S2, on peut visualiser la température de la sonde S1 en appuyant sur le bouton poussoir BP1 durant environs 2 secondes. Au relâchement de BP1, la température S1 s'affiche durant une dizaine de seconde.